



ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY
GENERÁLNE RIADITEĽSTVO BRATISLAVA

Z O Š I T O V Ý

C E S T O V N Ý P O R I A D O K

123

pre trate:

Kozárovce – Dražovce rampa n (123 A)

Topoľčianky n - Úľany nad Žitavou (123 B)

Zbehy – Radošina (123 C)

Lužianky – Leopoldov (123 D)

PLATÍ OD 10. DECEMBRA 2017

Schválené námestníkom GR ŽSR pre prevádzku dňa 25.10.2017
(č. 25606/2017/O450)

Z M E N Y

Číslo zmeny	Platí od	Opravené	Podpis
1	5.2.2018		
2	4.3.2018		
3	9.4.2018		
4	10.6.2018		

O B S A H

Tabuľka		Strana
1	Vysvetlenie skratiek a značiek	4
2	Zoznam vlakov	11
4	Zoznam dopravní s výlukou dopravnej služby	12
5	Ustanovenia miestneho významu	13
6	Technické hmotnosti a opatrenia pre prevádzku HKV	14
7	Služobné vlaky (Služ) -	16
	Tabelárne cestovné poriadky	29

T a b u ľ k a 1**VYSVETLENIE SKRATIEK A ZNAČIEK****1. Skratky a značky v záhlaví tabelárneho cestovného poriadku**

- a) Písmená alebo skupiny písmen pred číslom vlaku vyjadrujú druhovú skratku vlaku v zmysle predpisu Z 1, čl.459.
- b) Značka **§** za číslom vlaku odkazuje na poznámku o rušení jazdy iným vlakom, ktorá je uvedená pod tabelárnym cestovným poriadkom.
- c) Značka **pp** za číslom vlaku znamená, že vlak ide len podľa potreby. Ostatné nižšie vymenované značky vyjadrujú dni jazdy vlaku. Ak nie je za číslom vlaku alebo pod ním žiadna značka, znamená to, že vlak ide denne.

Značky sa môžu použiť aj v poznámkach, vyjadrujúcich zmenu trakcie, obmedzenie zastavovania vlaku a pod. Ak nie je možné jednoznačne vyjadriť niektoré obmedzenie určenými značkami, alebo je možný nesprávny výklad, použije sa čiastočné alebo plné slovné znenie.

Význam jednotlivých značiek:

- ① = Pondelok
- ② = Utorok
- ③ = Streda
- ④ = Štvrtok
- ⑤ = Piatok
- ⑥ = Sobota
- ⑦ = Nedeľa
- ✕ = pracovné dni (spravidla ① - ⑤)
- † = nedeľa a štátom uznané sviatky

Skratka za číslom vlaku znamená názov dopravcu vlaku.

ARR	ARRIVA vlaky s. r. o.	ODOS	Ostravská dopravní společnost, a. s.
ARVSK	Arriva Service, s.r.o	PKPC	PKP CARGO S.A.
AWT	Advanced World Transport a.s.	PSP	Petrolsped Slovakia s.r.o.
AWTSK	AWT Rail SK a. s.	PSZ	Prvá Slovenská železničná, a. s.
BTS	BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA	RCCSK	Rail Cargo Carrier - Slovakia s. r. o.
CERSK	CER Slovakia, a. s.	RJSK	RegioJet a. s.
CRR	CARBO RAIL, s.r.o.	RTI	Railtrans International, a.s.
CRW	CENTRAL RAILWAYS, a. s.	RTS	Rail Transport Service GmbH
ČD	České dráhy, a.s.	SMD	Slezskomoravská dráha, a.s.
ECS	EUROVIA CS, a.s.	SZDS	Slovenská žel.dopravná spol., a. s.
ELTRA	ELTRA, s r.o.	TREZ	Trenčianska električná železnica, n. o.
ELZEL	Elektrizace železnic Praha a.s.	TSS	Traťová strojní společnost, a.s.
EXSK	Express Group, a.s.	TSSTT	TSS GRADE, a. s.
GJW	GJW Praha, spol. s. r. o.	USSK	U. S. Steel Košice, s. r. o.
HBP	HORNONITRIANSKE BANE zam., a.s.	VD	Vítkovice Doprava, a. s.
IDSC	IDS CARGO a.s.	VDSP	STRABAG Rail, a. s.
IP	MH - spedition, s.r.o.	YOSAR	YOSARIA TRAINS, a. s.
LE	LEO Express a.s.	ZSB	OHL ŽS, a.s.
LRL	LOKORAIL, a. s.	ZSBA	Žel. stavebníctvo Bratislava, a.s.
LT	LokoTrain s. r. o.	ZSKE	Železničné stavby, a. s. Košice
LTESK	LTE Logistik a Transport, Slovakia, s.r.o.	ZSSK	Žel. spoločnosť Slovensko, a.s.
LTSB	LOKOTRANS SERVIS, s. r. o.	ZSSKC	Žel. spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
MTD	METRANS /Danubia/, a. s.		
MTR	METRANS Rail s.r.o.		
VT	voľná trasa		
ORKE	Oblasťné riaditeľstvo Košice	ORZA	Oblasťné riaditeľstvo Žilina
ORTT	Oblasťné riaditeľstvo Tmava	ORZV	Oblasťné riaditeľstvo Zvolen

- d) Normatív hmotnosti platí pre vyznačené hnacie vozidlo plánovaného radu pri dodržaní plánovaného typu jazdného odporu a pre stanovené pravidelné jazdné časy. Do normatívu hmotnosti sa nezapočítava hmotnosť hnacích vozidiel činných a pohotových na službu, a to ani v prípade, že sa jedná o motorové vozne.
- e) V hlavičke tabelárneho cestovného poriadku sa uvádzajú nasledujúce značky:

- I** = celoročne napájaný kábel elektrického vykurovania
- C** = prepojené vzduchové napájacie potrubie
= prepojené spojky centrálného ovládania dverí a osvetlenia
- E** = celoročne napájaný kábel elektrického vykurovania a UIC kábel
= prepojené vzduchové napájacie potrubie
= prepojené spojky centrálného ovládania dverí a osvetlenia

Hlavička tabelárneho cestovného poriadku:

Dopravne, stanovištia a zastávky	osobitné opatrenia	jazdný čas	sektory	príchod	pobyt	odchod	r / %
		min			min		
1	2	3	4	5	6	7	8

Hlavička tabelárneho cestovného poriadku vlakov na tratiach so zjednodušeným riadením dopravy:

Dopravne, stanovištia a zastávky	osobitné opatrenia	koľaj číslo	jazdný čas	príchod	pobyt	odchod	r / %	stihne vlak číslo
			min		min			
1	2	2a	3	5	6	7	8	10

2. Skratky a značky v stípcoch tabelárneho cestovného poriadku

Stípec 1 "dopravne, stanovištia a zastávky":

Namiesto názvu odbočiek sa môžu uvádzať aj čísla výhybiek umožňujúcich prechod z jednej trate na druhú. Skratky a značky **pred** názvami dopravní, stanovišť a zastávok znamenajú :

- ⋮ = trať vybavená automatickým blokom
- X
x
x = medzistaničný úsek v ktorom sú dovolené jazdy proti správne smeru
- Výh** = výhybňa
- Hr** = hradlo
- AH** = automatické hradlo
- HI** = hlásnica
- Odb** = odbočka (skratka je uvedená pred názvom odbočky vtedy, ak je odbočka súčasne hlásnicou alebo hradlom)

Skratky a značky **za** názvami dopravní, stanovišť a zastávok znamenajú:

- odb** = odbočka (skratka je uvedená za názvom odbočky vtedy, ak odbočka nie je súčasne hlásnicou alebo hradlom)
- n** = nákladisko
- nz** = nákladisko a zastávka
- z** = zastávka
- || = dvojkoľajná trať
- ⊙ = riadiaca stanica na tratiach so zjednodušeným riadením dopravy

Stĺpec 2 "osobitné opatrenia"

- ~ = doprava s výlukou dopravnej služby; stanice a výhybne vyhlásené za hradlá (hlásnice) majú v Tabuľke 4 uvedené, ktoré návěstidlá platia ako oddielové
- ~! = doprava s výlukou dopravnej služby s kalendárnym obmedzením; stanice a výhybne vyhlásené za hradlá (hlásnice) majú v Tabuľke 4 uvedené, ktoré návěstidlá platia ako oddielové
- = pravidelný vchod na obsadenú koľaj alebo pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového návěstidla
- △ = pravidelný vchod na slepú koľaj
- ▣ = ohlasovacia povinnosť zrušená
- 3) = jazda rýchlou, uvedenou v tejto značke číslou, ktorá vyjadruje desiatky km/h (napr. 3 = 30 km/h)
- ⚡ = vlak zastaví pred lichobežníkovou tabuľkou; nemusí však zastaviť, ak mu rušňovodič prvého vlaku (alebo na jeho rozkaz zamestnanec sprevádzajúceho personálu) dáva pred krajinou výhybkou návěst "Priblížiť" tak, aby ju rušňovodič druhého vlaku mohol nepochybne spozorovať, prípadne ak sa vchod do dopravne povolí rádiovým zariadením
- ⊙ = stanica (výhybňa) s rýchlostnou návěstnou sústavou svetelných návěstidiel
- P = stanica (výhybňa) so vzájomne závislými hlavnými svetelnými návěstidlami bez rýchlostnej návestnej sústavy svetelných návěstidiel
- S = stanica (výhybňa) so skupinovými odchodovými návěstidlami čl.56, 128 a 327 predpisu Z 1
- N = stanica (výhybňa) s nezávislými hlavnými návěstidlami (odchodové návěstidlá bez predzvesti) čl. 56 a 341 predpisu Z 1
- B = stanica (výhybňa) bez odchodových návěstidiel
- ⊕ = stanica (výhybňa) ak je pri vlakoch s prepravou cestujúcich výprava návěstou hlavného návěstidla zakázaná
- ⊗ = v stanici sú svetelné návěstidlá vybavené svetelným krížom neplatnosti. Platnosť a význam hlavných návěstidiel a ich predzvestí počas výluky dopravnej služby v stanici a vybavenie svetelných návěstidiel svetelným krížom neplatnosti je uvedené v Tabuľke 4

Stípec 2a "koľaj číslo ":

Číslice v stípci 2a tabelárnych cestovných poriadkov pre trate so zjednodušeným riadením dopravy vyjadrujú pri pravidelných vlakoch čísla vchodových, pri východiacich vlakoch odchodových koľají v dopravniciach neobsadených výpravcom.

Stípec 3 "jazdný čas"**Stípec 4** "sektory"**Stípec 5** "príchod":

- + = vlak zastaví len z dopravných dôvodov
- ◊ = vlak zastaví len v určitých dňoch (v určitom období) alebo z určitého dôvodu (rozsah alebo dôvod zastavovania je uvedený v poznámke pod tabelárnym cestovným poriadkom vlaku)
- × = vlak zastaví na znamenie
- ◀ = vlak zastavuje len na vystupovanie
- ▶ = vlak zastavuje len na nastupovanie

Stípec 6 "pobyt":

- ▲ = pobyt kratší ako 0,5 minúty

Stípec 7 "odchod"

- ⊥ = vlak môže byť vypravený ihneď po ukončení nástupu a výstupu cestujúcich

Stípec 8 " r / % ":

- r - = (číselný údaj v čitateli) = stanovená rýchlosť vlaku
- % - = (číselný údaj v menovateli) = normatív výmery potrebných brzdiacich percent

Normatív výmery potrebných brzdiacich percent vlakov brzdených v režime brzdenia P, R, R+Mg, uvedený v stípci 8, platí len pre zloženie súpravy, ktoré je v súlade so znením poznámky v záhlaví ich tabelárnych cestovných poriadkov.

Ak nie je uvedená poznámka udávajúca režim brzdenia, údaj stípca 8 sa vzťahuje vždy pre režim brzdenia P.

Stípec 10 " stihne vlak číslo ":

V tomto stípci sú uvedené čísla vlakov, s ktorými sa vlak na tratiach so zjednodušeným riadením dopravy stretáva križovaním a predchodením alebo dostihnutím.

Stípec 10 je zaradený aj do všetkých cestovných poriadkov osobitných vlakov; v tomto prípade sa však uvádzajú len vlaky, ktorých trasa je jazdou osobitného vlaku rušená.

3. Ostatné skratky a značky

Tabuľka 2
Zoznam vlakov

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
1060	29	5113	44	17728	63	74970	74
1061	29	5114	45			74971	74
1062	30	5115	45	41620	64		
1063	30	5116	46	41621	64	77961	74
		5118	46			77962	75
1720	31	5119	47	47168	65	77964	75
1721	31	5120	47	47169	65	77965	75
1722	32	5121	48			78968	76
1723	32	5130	48	50740	66	78969	76
1724	32	5132	49	50741	66		
1725	33	5133	49			83420	76
1726	33	5134	49	53034	67	83421	76
1727	34	5135	50	53036	67	83450	77
		5136	50			83451	77
5021	34	5138	50	54040	67	83490	77
5024	35	5183	51	54041	68	83491	77
5025	35	5190	51			83494	78
5027	36	5191	52	57035	68	83495	78
5028	36			57037	68	83710	78
5032	36	5800	52				
5036	37	5801	53	58026	69	87311	79
5044	37	5802	54	58027	69		
5046	38	5803	55	58175	69	88700	79
5080	38	5805	56	58720	70	88701	80
5082	39	5806	57	58740	70	88702	80
		5807	58	58741	70	88703	80
5100	39	5808	58			88704	81
5101	40	5809	59	59070	71	88710	81
5102	40	5880	59	59071	71	88711	81
5103	41	5882	60				
5106	41	5883	61	68121	71	88780	82
5107	42	5884	62			88781	82
5109	42			68721	72		
5110	43	11198	62	68722	73	57720	83
5111	43	11199	63	73460	73	57721	83
5112	44			73461	73	77962	83

T a b u l k a 4

Zoznam dopravní a stanovišť s výlukou dopravnej služby.

Dopravne a stanovišta	Poloha v km	Výluka dopravnej služby po vlaku - do hodín	Ako oddielové návěstidlo platí	Poznámka
1	2	3	4	5
Trat': Topoľčianky n - Úľany nad Žitavou				
Vráble ¹⁾	24,4	5807 do 4.50 h	-	
Maňa ²⁾	12,7	5807 do 6.15h	-	V ©, † je VDS nepretržitá

- 1) Hlavné návěstidlá a ich predzvesti počas výluky dopravnej služby platia a sú obsluhované.
- 2) Hlavné návěstidlá a ich predzvesti počas výluky dopravnej služby neplatia a nie sú označené krížmi neplatnosti v zmysle čl. 46 Z1, ponechajú sa v základnej polohe a neosvetľujú sa.

T a b u ľ k a 5

USTANOVENIA MIESTNEHO VÝZNAMU**Trat' : Lužianky – Leopoldov**

Pri osobných vlakoch, ktoré majú viac ako 3 vozne klasickej stavby, resp. sú radené z viacerých motorových jednotiek, upozornia sprievodcovia vlakov cestujúcich , aby pri vystupovaní na zast. Kľačany prešli do predných vozňov resp. prednej motorovej jednotky nakoľko zadná časť vlaku nebude stáť na vyvýšenom nástupišti.

Pri osobných vlakoch, ktoré majú viac ako 2 vozne klasickej stavby, resp. sú radené z viacerých motorových jednotiek, upozornia sprievodcovia vlakov cestujúcich , aby pri vystupovaní v ŽST Rišňovce, zast. Andač , zast Leopoldov zastávka prešli do predných vozňov resp. prednej motorovej jednotky nakoľko zadná časť vlaku nebude stáť na vyvýšenom nástupišti .

Pri vlakoch Os 1727 a Os 17728 upozornia sprievodcovia vlakov cestujúcich , aby pri vystupovaní v ŽST Zbehy prešli do predných vozňov.

Trat' : Zbehy – Radošina

Výkon dopravnej služby podľa ustanovení pre trat' so zjednodušeným riadením dopravy. Sídlo dispečera je v Zbehoch.

Trat' : Zlaté Moravce – Dražovce rampa n.

Výkon dopravnej služby podľa ustanovení pre trat' so zjednodušeným riadením dopravy. Sídlo dispečera je v ŽST Zlaté Moravce.

T a b u ľ k a 6

Technické hmotnosti a opatrenia pre prevádzku HKV.

A. Prehľad technických hmotností nákladných vlakov pre jedno činné hnacie vozidlo na jednotlivých úsekoch:

Trať Traťový úsek a smer	Jazdný odpor	Technické hmotnosti v tonách pre HKV radu:						Poznámky	
		720	735	740		770	ER20		
		721	736	751		771			
		746	752	753		773			
Kozárovce - Dražovce rampa n									
Kozárovce - km 14,0 (Volkovce z)	T		550	550			700		
	S		500	500			650		
km 14,0 - - Odb Topolčianky	T		750	750			1100		
	S	500	700	700			1000		
Odb Topolčianky - - Zlaté Moravce	T		1500	1500			1700		
	S	500	1400	1400			1600		
Zlaté Moravce - Žirany	T		750	750			1100		
	S	500	700	700			1000		
Žirany - - Dražovce rampa z	T		1500	1500			1600		
	S		1400	1400			1500		
Dražovce rampa n - Kozárovce									
Dražovce rampa z - - Žirany	T		670	670			750		
	S		650	650			700		
Žirany - - Zlaté Moravce	T		1400	1400			1500		
	S		1350	1350			1400		
Zlaté Moravce - - Odb Topolčianky	T		1000	1000			1300		
	S		950	950			1200		
Odb Topolčianky - - Kozárovce	T		570	570			700		
	S		550	550			650		
Lužianky - Leopoldov									
Lužianky - Hlohovec	T		1550	1550			1850	2200	
	S		1500	1500			1750	2100	
Hlohovec - - Leopoldov	T		1750	1750			1850	2400	
	S		1700	1700			1750	2200	
Leopoldov - Lužianky									
Leopoldov - - Hlohovec	T		1520	1520			1700	2200	
	S		1400	1400			1600	2100	
Hlohovec - Lužianky	T		1120	1120			1500	2000	
	S		1100	1100			1400	1800	

Tabuľka 6 pokračovanie

Trať Traťový úsek a smer	jazdy/odpor	Technické hmotnosti v tonách pre HKV radu:							P o z n á m k y
		720	735 736	740 751	753	770 771			
		721	742 746	752		773			
Topoľčianky nákl. - Úľany nad Žitavou									
Topoľčianky n - - Zlaté Moravce	T S		1500 1400	1500 1400	1500 1400		1700 1600		
Zlaté Moravce - - Úľany n. Žitavou	T S		1250 1200	1400 1300	1250 1200		1700* 1600*		* = platí len pre HKV 770
Úľany nad Žitavou – Topoľčianky nákl.									
Úľany n. Žitavou - - Zlaté Moravce	T S		1000 950	1000 950	1000 950		1400* 1300*		* = platí len pre HKV 770
Zlaté Moravce - - Topoľčianky n	T S		1000 950	1000 950	950 900		1300 1200		

Technické hmotnosti platné pre rozjazd vlaku sa uplatňujú vo všetkých prípadoch, keď:

- bol vlak zastavený;
- v úseku prekonávanom nábehom je obmedzená rýchlosť vlaku (pisomným rozkazom, pomalou jazdou, návěšťou a pod.) na menej ako:
 - 40 km/h pri elektrických rušňoch;
 - 30 km/h pri motorových rušňoch.

Vo vyššie uvedených prípadoch sa technická hmotnosť pre rozjazd uplatňuje bez ohľadu na to, či vlak v danom mieste alebo úseku prechádza, alebo zastavuje.

Pre dvojicu HKV rovnakého radu spojených na spoločné riadenie (označených napr. 742x2, 751x2,...) je technická hmotnosť rovná dvojnásobku hodnoty uvedenej v tab. A pre daný rad vozidla.

Rozhodnutie o tom, či a o koľko je možné prekročiť normatív hmotnosti pri dodržaní cestovného poriadku, prislúcha výhradne rušňovodičovi.

B. Opatrenia pri mimoriadnom zastavení nákladného vlaku:

C. Postrková služba: Pozri tabuľku 7 Tabuliek traťových pomerov.

Zníženie technickej hmotnosti pre postrk o 10 % sa uplatňuje len pri vlakoch, ktoré majú podľa predpisu SR 1013 rýchlosť menšiu ako 25 km/h a nie sú pritom zostavené z podvozkových vozňov.

T a b u ľ k a 7

Služobné vlaky (Služ)

A. Služobné vlaky (okrem vlakov pre prehliadky trakčného vedenia)

Pridelené čísla pre Služ vlaky

Úsek	30 km/h	40 km/h	50 km/h	60 km/h	70 km/h	80 km/h
Kozárovce – Dražovce rampa n	94470 94471	94472 94473	94474 94475	94476 94477	94478 94479	-
Topoľčianky n – Úľany nad Žitavou	94490 94491	94492 94493	94494 94495	94496 94497	-	94498 94499
Zbehy - Radošina	97860 97861	97862 97863	97946 97947	97948 97949	-	-
Lužianky - Leopoldov	97790 97791	97792 97793	97794 97795	97796 97797	-	97798 97799

Rušiaci Služ 94470 ORZV pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Kozárovce	0					7 04	30/24	
Odb Topoľčianky			42⁵			46⁵		
Zlaté Moravce ○	B		6	7 52⁵	1	53⁵		
Jelenec.....			28⁵	8 22	1	8 23		
Žirany			12	35	1	36		
Dražovce rampa n			24	9 00				

T a b u ľ k a 7 – pokračovanie

Rušiaci Služ 94471 ORZV pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Dražovce rampa n						8 09	30/24	
Žirany			25⁵	8 34⁵	1	35⁵		
Jelenec			12	47⁵	1	48⁵		
Zlaté Moravce ○	B		28⁵	9 17	1	9 18		
Odb Topoľčianky			4⁵			22⁵		
Kozárovce	0		44⁵	10 07				

Rušiaci Služ 94472 ORZV pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Kozárovce	0					8 41	40/33	
Odb Topoľčianky			32			9 13		
Zlaté Moravce ○	B		4⁵	9 17⁵	1	18⁵		
Jelenec			21⁵	40	1	41		
Žirany			10	51	1	52		
Dražovce rampa n			19	10 11				

Rušiaci Služ 94473 ORZV pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Dražovce rampa n						10 29	40/33	
Žirany			19⁵	10 48⁵	1	49⁵		
Jelenec			10	59⁵	1	11 00⁵		
Zlaté Moravce ○	B		22	11 22⁵	6 ⁵	11 29		
Odb Topoľčianky			3⁵			32⁵		
Kozárovce	0		33⁵	12 06				

T a b u ľ k a 7 – pokračovanie
Rušiaci Služ 94474 ORZV pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Kozárovce	0					10 10	50/47	
Odb Topoľčianky			27⁵			37⁵		
Zlaté Moravce ○	B		4	10 41⁵	1	42⁵		
Jelenec			18	11 00⁵	1	11 01⁵		
Žirany			9⁵	11	1	12		
Dražovce rampa n			15	11 27				

Rušiaci Služ 94475 ORZV pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Dražovce rampa n						12 37	50/47	
Žirany			16⁵	12 53⁵	1	54⁵		
Jelenec			9⁵	13 04	1	13 05		
Zlaté Moravce ○	B		18	23	1	24		
Odb Topoľčianky			3			27		
Kozárovce	0		29	13 56				

Rušiaci Služ 94476 ORZV pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Kozárovce	0					12 19	60/68	
Odb Topoľčianky			24⁵			43⁵		
Zlaté Moravce ○	B		4	12 47⁵	1	48⁵		
Jelenec			16	13 04⁵	1	13 05⁵		
Žirany			9⁵	15	1	16		
Dražovce rampa n			13	13 29				

T a b u l k a 7 – pokračovanie

Rušiaci Služ 94477 ORZV pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Dražovce rampa n						14 09	60/68	
Žirany			15	14 24	1	25		
Jelenec			9	34	1	35		
Zlaté Moravce ○	B		16	51	1	52		
Odb Topoľčianky			3			55		
Kozárovce	0		26	15 21				

Rušiaci Služ 94478 ORZV pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Kozárovce	0					14 22	60/68	
Odb Topoľčianky			24⁵			46⁵		
Zlaté Moravce ○	B		4	14 50⁵	1	51⁵	70/50	
Jelenec			14⁵	15 06	1	15 07		
Žirany			9⁵	16⁵	1	17⁵		
Dražovce rampa n			12⁵	15 30				

Rušiaci Služ 94479 ORZV pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Dražovce rampa n						15 35	70/50	
Žirany			15	15 50	1	51		
Jelenec			8⁵	59⁵	1	16 00⁵		
Zlaté Moravce ○	B		14	16 14⁵	1	16 15⁵	60/68	
Odb Topoľčianky			3			18⁵		
Kozárovce	0		26⁵	16 45				

T a b u l k a 7 – pokračovanie
Rušiaci Služ 94490 ORZV pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Topoľčianky n					7 00	30/19
Odb Topoľčianky		4			04	
Zlaté Moravce	B	6	7 10	1	11	
Vráble.....	B	34⁵	45⁵	1	46⁵	
Maňa	B~!	26	8 12⁵	1	8 13⁵	
Úľany nad Žitavou	0	16⁵	8 30			

Rušiaci Služ 94491 ORZV pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Úľany nad Žitavou	0				7 00	30/19
Maňa	B~!	15⁵	7 15⁵	1	16⁵	
Vráble.....	B	25⁵	42	5	47	
Zlaté Moravce	B	36	8 23	1	8 24	
Odb Topoľčianky		4⁵			28⁵	
Topoľčianky n		5⁵	8 34			

Rušiaci Služ 94492 ORZV pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Topoľčianky n					8 50	40/27
Odb Topoľčianky		3			53	
Zlaté Moravce	B	4⁵	8 57⁵	1	58⁵	
Vráble.....	B	27⁵	9 26	1	9 27	
Maňa	B~!	20	47	1	48	
Úľany nad Žitavou	0	13	10 01			

T a b u ľ k a 7 – pokračovanie

Rušiaci Služ 94493 ORZV pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Úľany nad Žitavou	0				8 53	40/19
Maňa	B~!	12	9 05	1	9 06	
Vráble	B	20	26	1	27	
Zlaté Moravce	B	27	54	1	55	
Odb Topoľčianky		3⁵			58⁵	
Topoľčianky n		4⁵	10 03			

Rušiaci Služ 94494 ORZV pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Topoľčianky n					10 10	50/40
Odb Topoľčianky		2⁵			12⁵	
Zlaté Moravce	B	4	10 16⁵	1	17⁵	
Vráble	B	23⁵	41	1	42	
Maňa	B~!	17⁵	59⁵	1	11 00⁵	
Úľany nad Žitavou	0	11⁵	11 12			

Rušiaci Služ 94495 ORZV pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Úľany nad Žitavou	0				10 12	50/28
Maňa	B~!	10⁵	10 22⁵	1	23⁵	
Vráble	B	17⁵	41	1	42	
Zlaté Moravce	B	22⁵	11 04⁵	1	11 05⁵	
Odb Topoľčianky		3⁵			09	
Topoľčianky n		4	11 13			

T a b u l' k a 7 – pokračovanie
Rušiaci Služ 94496 ORZV pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Topoľčianky n					11 30	60/60
Odb Topoľčianky		2⁵			32⁵	
Zlaté Moravce	B	4	11 36⁵	1	37⁵	
Vráble.....	B	21⁵	59	1	12 00	
Maňa	B~!	16	12 16	1	12 17	
Úľany nad Žitavou	0	10	12 27			

Rušiaci Služ 94497 ORZV pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Úľany nad Žitavou	0				11 32	60/46
Maňa	B~!	10	11 42	1	43	
Vráble.....	B	15⁵	58⁵	1	59⁵	
Zlaté Moravce	B	20⁵	12 20	1	12 21	
Odb Topoľčianky		3			24	
Topoľčianky n		4	12 28			

Rušiaci Služ 94498 ORZV pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Topoľčianky n					13 00	60/60
Odb Topoľčianky		2⁵			02⁵	
Zlaté Moravce	B	4	13 06⁵	1	07⁵	80/58
Vráble.....	B	19⁵	27	1	28	
Maňa	B~!	15⁵	43⁵	1	44⁵	
Úľany nad Žitavou	0	8⁵	13 53			

T a b u ľ k a 7 – pokračovanie

Rušiaci Služ 94499 ORZV pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Úľany nad Žitavou	0				13 02	80/57
Maňa	B~!	9	13 11	1	12	
Vráble	B	14⁵	26⁵	1	27⁵	
Zlaté Moravce	B	20	47⁵	1	48⁵	60/46
Odb Topoľčianky		3⁵			52	
Topoľčianky n		4	13 56			

Rušiaci Služ 97790 ORTT pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Lužianky	0				7 30	30/16
Zbehy	B	9	7 39	1	40	
Alekšince	0	14	54	1	55	
Rišňovce	0	9	8 04	1	8 05	
Hlohovec	0	19	24	1	25	
Leopoldov	0	12	8 37			

Rušiaci Služ 97791 ORTT pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov	0				7 30	30/16
Hlohovec	0	11	7 41	1	42	
Rišňovce	0	19	8 01	5	8 06	
Alekšince	0	9⁵	15⁵	1	16⁵	
Zbehy	B	14	30⁵	1	31⁵	
Lužianky	0	8⁵	8 40			

T a b u l' k a 7 – pokračovanie
Rušiaci Služ 97792 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Lužianky	0				9 30	40/19
Zbehy	B	6⁵	9 36⁵	1	37⁵	
Alekšince.....	0	11	48⁵	1	49⁵	
Rišňovce.....	0	7	56⁵	1	57⁵	
Hlohovec.....	0	14⁵	10 12	1	10 13	
Leopoldov	0	9	10 22			

Rušiaci Služ 97793 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov	0				9 30	40/16
Hlohovec.....	0	9	9 39	1	40	
Rišňovce.....	0	14⁵	54⁵	5	59⁵	
Alekšince.....	0	7⁵	10 07	1	10 08	
Zbehy	B	10⁵	18⁵	1	19⁵	
Lužianky	0	6⁵	10 26			

Rušiaci Služ 97794 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Lužianky	0				11 30	50/24
Zbehy	B	6	11 36	1	37	
Alekšince.....	0	9	46	1	47	
Rišňovce.....	0	6	53	1	54	
Hlohovec.....	0	12	12 06	1	12 07	
Leopoldov	0	8	12 15			

T a b u ľ k a 7 – pokračovanie
Rušiaci Služ 97795 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov	0				11 33	50/21
Hlohovec	0	7	11 40	1	41	
Rišňovce.....	0	12	53	1	54	
Alekšince.....	0	6	12 00	1	12 01	
Zbehy	B	9	10	1	11	
Lužianky	0	6	12 17			

Rušiaci Služ 97796 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Lužianky	0				13 30	60/32
Zbehy	B	5 ⁵	13 35 ⁵	1	36 ⁵	
Alekšince.....	0	7 ⁵	44	1	45	
Rišňovce.....	0	5 ⁵	50 ⁵	1	51 ⁵	
Hlohovec	0	10 ⁵	14 02	1	14 03	
Leopoldov	0	7	14 10			

Rušiaci Služ 97797 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov	0				13 33	60/29
Hlohovec	0	6	13 39	1	40	
Rišňovce.....	0	10 ⁵	50 ⁵	1	51 ⁵	
Alekšince.....	0	5 ⁵	57	1	58	
Zbehy	B	8	14 06	1	14 07	
Lužianky	0	6	14 13			

T a b u l k a 7 – pokračovanie
Rušiaci Služ 97798 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Lužianky	0				15 30	80/60
Zbehy	B	5	15 35	1	36	
Alekšince.....	0	7	43	1	44	
Rišňovce.....	0	5	49	1	50	
Hlohovec.....	0	9	59	1	16 00	
Leopoldov	0	6	16 06			

Rušiaci Služ 97799 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov	0				15 34	80/55
Hlohovec.....	0	5	15 39	1	40	
Rišňovce.....	0	9⁵	49⁵	1	50⁵	
Alekšince.....	0	5	55⁵	1	56⁵	
Zbehy	B	7⁵	16 04	1	16 05	
Lužianky	0	5	16 10			

Rušiaci Služ 97860 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Zbehy ○.....	B					8 00	30/21	
Nové Sady.....			9⁵	8 09⁵	1	10⁵		
Kapince.....			9⁵	20	1	21		
Veľké Ripňany.....			13⁵	34⁵	1	35⁵		
Radošina			13⁵	8 49				

T a b u ľ k a 7 – pokračovanie

Rušiaci Služ 97861 ORTT pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Radošina						9 42	30/21	
Veľké Ripňany			14	9 56	1	57		
Kapince			14	10 11	1	10 12		
Nové Sady			9	21	1	22		
Zbehy ○	B		10	10 32				

Rušiaci Služ 97862 ORTT pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Zbehy ○	B					8 46	40/27	
Nové Sady			7	8 53	1	54		
Kapince			8	9 02	1	9 03		
Veľké Ripňany			10⁵	13⁵	1	14⁵		
Radošina			10⁵	9 25				

Rušiaci Služ 97863 ORTT pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Radošina						10 27	40/29	
Veľké Ripňany			11	10 38	2	40		
Kapince			11	51	1	52		
Nové Sady			7⁵	59⁵	1	11 00⁵		
Zbehy ○	B		7⁵	11 08				

Rušiaci Služ 97946 ORTT pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Zbehy ○	B					10 15	50/40	
Nové Sady			6⁵	10 21⁵	1	22⁵		
Kapince			7	29⁵	1	30⁵		
Veľké Ripňany			8⁵	39	1	40		
Radošina			9	10 49				

T a b u l k a 7 – pokračovanie
Rušiaci Služ 97947 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Radošina						11 19⁵	50/43	
Veľké Ripňany.....			9⁵	11 29	5	34		
Kapince.....			9⁵	43⁵	5	48⁵		
Nové Sady.....			6⁵	55	8 ⁵	12 03⁵		
Zbehy ○.....	B		7⁵	12 11				

Rušiaci Služ 97948 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Zbehy ○.....	B					11 00	60/60	
Nové Sady.....			6	11 06	5	11		
Kapince.....			6	17	5	22		
Veľké Ripňany.....			8	30	5	35		
Radošina			8⁵	11 43⁵				

Rušiaci Služ 97949 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Radošina						12 17	60/63	
Veľké Ripňany.....			8⁵	12 25⁵	5	30⁵		
Kapince.....			8⁵	39	5	44		
Nové Sady.....			6	50	5	55		
Zbehy ○.....	B		7⁵	13 02⁵				

Ex 1060 ARVSK

nejde 25., 26.XII., 1.I.

Nitra - Lužianky - Leopoldov - Praha hl.n. CZ

HKV r.845.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	4	5	6	7	8
Lužianky	0					6 50⁵	100/98
Zbehy	B	4				54⁵	
Alekšince	0	5				59⁵	
Rišňovce	0	2⁵		+ 7 02	6 ⁵	7 08⁵	
Hlohovec	0	6		14⁵	1	15⁵	
Leopoldov	0	6		7 21⁵	3	7 24⁵	
Spolu ...		23⁵		+	7⁵	= 31 min	

Ex 1061 ARVSK

ide v ⑤, ⑥ a 29.III., 4., 5.VII., 27.IX., nejde 31.III., 6., 7.VII., 29.IX.

Praha hl.n. CZ - Leopoldov - Lužianky - Nitra

HKV r.845.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	4	5	6	7	8
Leopoldov	0			14 25		14 28	100/92
Hlohovec	0	6		14 34	1	35	
Rišňovce	0	8		+ 43	5 ⁵	48⁵	
Alekšince	0	3⁵				52	
Zbehy	B	4⁵				56⁵	
Lužianky	0	4				15 00⁵	
Spolu ...		26		+	6⁵	= 32.5 min	

Ex 1062 ARVSK

ide v ⑥, ⑦ a 26.XII., 1.I., 2.IV., 1., 8.V., nejde 24., 31.XII., 1., 29.IV., 6.V.

Nitra - **Lužianky - Leopoldov** - Praha hl.n. CZ

HKV r.845.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	4	5	6	7	8
Lužianky	0					12 51⁵	100/98
Zbehy	B	4				55⁵	
Alekšince	0	5				13 00⁵	
Rišňovce	0	2⁵		+ 13 03	6	09	
Hlohovec	0	6		15	1	16	
Leopoldov	0	6		13 22	3	13 25	
Spolu ...		23⁵		+	7	= 30.5 min	

Ex 1063 ARVSK

nejde 24., 31.XII.

Praha hl.n. CZ - **Leopoldov - Lužianky** - Nitra

HKV r.845.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	4	5	6	7	8
Leopoldov	0			20 25		20 30	100/92
Hlohovec	0	6		20 36	1	37	
Rišňovce	0	7⁵				44⁵	
Alekšince	0	2⁵				47	
Zbehy	B	4⁵				51⁵	
Lužianky	0	4				20 55⁵	
Spolu ...		24⁵		+	1	= 25.5 min	

Os 1720 ZSSK

Prievidza - **Zbehy** - **Leopoldov** - Bratislava hl.st.

HKV r.757. Normatív hmotnosti: R 370 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Zbehy	B		6 01		6 02	100/98
Alekšince.....	0	6			08	
Rišňovce.....	0	3			11	
Hlohovec.....	0	6	6 17	1	18	
Leopoldov	0	6	6 24	15	6 39	
Spolu ...		21	+	1	= 22 min	

Os 1721 ZSSK

Bratislava hl.st. - **Leopoldov** - **Zbehy** - Prievidza

HKV r.757. Normatív hmotnosti: R 370 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov	0		7 22		7 37	100/92
Hlohovec.....	0	6	7 43	2	45	
Rišňovce.....	0	9			54	
Alekšince.....	0	2 ⁵			56 ⁵	
Zbehy	B	5	8 01 ⁵	1	8 02 ⁵	
Spolu ...		22 ⁵	+	2	= 24.5 min	

Os 1722 ZSSK

Prievidza - Zbehy - Leopoldov - Bratislava hl.st.

HKV r.757. Normatív hmotnosti: R 370 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Zbehy	B		9 58		9 59	100/98
Alekšince.....	0	6			10 05	
Rišňovce.....	0	3			08	
Hlohovec.....	0	6	10 14	1	15	
Leopoldov	0	6	10 21	15	10 36	
Spolu ...		21	+	1	= 22 min	

Os 1723 ZSSK

Bratislava hl.st. - Leopoldov - Zbehy - Prievidza

HKV r.757. Normatív hmotnosti: R 370 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov	0		11 22		11 37	100/92
Hlohovec.....	0	6	11 43	2	45	
Rišňovce.....	0	9			54	
Alekšince.....	0	2 ⁵			56 ⁵	
Zbehy	B	5	12 01 ⁵	1	12 02 ⁵	
Spolu ...		22 ⁵	+	2	= 24.5 min	

Os 1724 ZSSK

Prievidza - Zbehy - Leopoldov - Bratislava hl.st.

HKV r.757. Normatív hmotnosti: R 370 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Zbehy	B		13 58		13 59	100/98
Alekšince.....	0	6			14 05	
Rišňovce.....	0	3			08	
Hlohovec.....	0	6	14 14	1	15	
Leopoldov	0	6	14 21	15	14 36	
Spolu ...		21	+	1	= 22 min	

Os 1725 ZSSK

Bratislava hl.st. - Leopoldov - Zbehy - Prievidza

HKV r.757. Normatív hmotnosti: R 370 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov	0		15 22		15 37	100/92
Hlohovec	0	6	15 43	1 ⁵	44⁵	
Rišňovce.....	0	9			53⁵	
Alekšince.....	0	2⁵			56	
Zbehy	B	5	16 01	1 ⁵	16 02⁵	
Spolu ...		22⁵	+	1 ⁵	= 24 min	

Os 1726 ZSSK

Prievidza - Zbehy - Leopoldov - Bratislava hl.st.

HKV r.757. Normatív hmotnosti: R 370 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Zbehy	B		17 58		17 59	100/98
Alekšince.....	0	6			18 05	
Rišňovce.....	0	3			08	
Hlohovec	0	6	18 14	1	15	
Leopoldov	0	6	18 21	15	18 36	
Spolu ...		21	+	1	= 22 min	

Os 1727 ZSSK

Bratislava hl.st. - Leopoldov - Zbehy - Prievidza

HKV r.757. Normatív hmotnosti: R 370 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov	0		19 22		19 37	100/92
Hlohovec	0	6	19 43	2	45	
Rišňovce.....	0	9			54	
Alekšince	0	2 ⁵			56 ⁵	
Zbehy	B	5	20 01 ⁵	1	20 02 ⁵	
Spolu ...		22 ⁵	+	2	= 24.5 min	

Os 5021 ZSSK

Komárno - Lužianky - Leopoldov

Lužianky - Zbehy privesené postrkové HKV

HKV r.861.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Lužianky	0		7 49		7 49 ⁵	100/98
Zbehy obec z.....		2 ⁵	7 52	1	53	
Zbehy	B	3	56	9	8 05	
Andač z		3 x	8 08	▲	8 08	
Alekšince	0	3	11	0 ⁵	11 ⁵	
Rišňovce.....	0	4	15 ⁵	1	16 ⁵	
Kľačany z.....		2 ⁵	19	▲	19	
Hlohovec	0	5 ⁵	24 ⁵	1	25 ⁵	
Leopoldov zastávka z.....		3 x	28 ⁵	▲	28 ⁵	
Leopoldov	0	3 ⁵	8 32			
Spolu ...		30	+	12 ⁵	= 42.5 min	

Os 5024 ZSSKide v **Leopoldov - Lužianky - Nové Zámky**

HKV r.861.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov	0				6 27	100/92
Leopoldov zastávka z		3 x	6 30	▲	30	
Hlohovec	0	3	33	1	34	
Kľačany z		5⁵	39⁵	▲	39⁵	
Rišňovce	0	2⁵	42	1	43	
Alekšince	0	3⁵	46⁵	14 ⁵	7 01	
Andáč z		3⁵ x	7 04⁵	▲	7 04⁵	
Zbehy	B	3	07⁵	0 ⁵	08	
Zbehy obec z		3	11	1	12	
Lužianky	0	3	7 15	1	7 16	
Spolu ...		30	+	18	= 48 min	

Os 5025 ZSSK

Nové Zámky - Lužianky - Zbehy

HKV r.861.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Lužianky	0		17 27⁵		17 28	100/91
Zbehy obec z		3	17 31	0 ⁵	31⁵	
Zbehy	B	3	17 34⁵			
Spolu ...		6	+	0⁵	= 06.5 min	

Os 5027 ZSSK

Nové Zámky - Lužianky - Zbehy

HKV r.861.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Lužianky	0		19 27 ⁵		19 32	100/91
Zbehy obec z		3	19 35	1	36	
Zbehy	B	3	19 39			
Spolu ...		6	+	1	= 07 min	

Os 5028 ZSSK

Zbehy - Lužianky - Nové Zámky

HKV r.861.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Zbehy	B				12 09	100/90
Zbehy obec z		3	12 12	0 ⁵	12 ⁵	
Lužianky	0	2 ⁵	12 15	15	12 30	
Spolu ...		5 ⁵	+	0 ⁵	= 06 min	

Os 5032 ZSSK

Zbehy - Lužianky - Nové Zámky

HKV r.861.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Zbehy	B				14 09	100/90
Zbehy obec z		3	14 12	0 ⁵	12 ⁵	
Lužianky	0	2 ⁵	14 15	15	14 30	
Spolu ...		5 ⁵	+	0 ⁵	= 06 min	

Os 5036 ZSSK

Zbehy - Lužianky - Komárno

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	4	5	6	7	8
Zbehy	B					16 09	100/90
Zbehy obec z.....		3		16 12	0 ⁵	12⁵	
Lužianky	0	2⁵		16 15	15	16 30	
Spolu ...		5⁵		+	0 ⁵	= 06 min	

Os 5044 ZSSK

Leopoldov - Zbehy: ide v \times

Leopoldov - Lužianky - Nové Zámky

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov	0				17 49	100/92
Leopoldov zastávka z		2⁵	\times 17 51⁵	\blacktriangle	51⁵	
Hlohovec	0	3⁵	55	1	56	
Kľačany z.....		6	18 02	\blacktriangle	18 02	
Rišňovce.....	0	2⁵	04⁵	5 ⁵	10	
Alekšince.....	0	4⁵	14⁵	0 ⁵	15	
Andač z		3	\times 18	\blacktriangle	18	
Zbehy	B	3⁵	21⁵	0 ⁵	22	
Zbehy obec z.....		3	25	0 ⁵	25⁵	
Lužianky	0	2⁵	18 28	2	18 30	
Spolu ...		31	+	8	= 39 min	

Os 5046 ZSSK §

ide v ⚡, nejde 23.XII. - 7.I.

Zbehy - Lužianky - Nové Zámky

HKV r.861.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Zbehy	B				20 09	100/90
Zbehy obec z.....		3	20 12	0 ⁵	12⁵	
Lužianky	0	2⁵	20 15	15	20 30	
Spolu ...		5⁵	+	0 ⁵	= 06 min	

§ = ak ide rušiaci vlak 5082, nesmie ísť vlak 5046.

Rušiaci Os 5080 ZSSK

ide v Ⓞ a †

Leopoldov - Lužianky - Nové Zámky

HKV r.861.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	4	5	6	7	8
Leopoldov	0					6 51	100/92
Leopoldov zastávka z.....		3	x	6 54	▲	54	
Hlohovec.....	0	3		57	1	58	
Kľačany z.....		5⁵		7 03⁵	▲	7 03⁵	
Rišňovce.....	0	2⁵		06	0 ⁵	06⁵	
Alekšince.....	0	3⁵		10	0 ⁵	10⁵	
Andač z.....		3⁵	x	14	▲	14	
Zbehy	B	3		17	0 ⁵	17⁵	
Zbehy obec z.....		3		20⁵	0 ⁵	21	
Lužianky	0	3		7 24	0 ⁵	7 24⁵	
Spolu ...		30	+		3	= 33 min	

Rušiaci Os 5082 ZSSK

ide v ⑥ a †

Zbehy - Lužianky - Nové Zámky

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Zbehy	B				20 09	100/90
Zbehy obec z.....		3	20 12	0 ⁵	12⁵	
Lužianky	0	2⁵	20 15	7	20 22	
Spolu ...			5⁵	+	0 ⁵	= 06 min

Os 5100 ZSSK

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Lužianky	0				4 32	100/98
Zbehy obec z.....		2⁵	4 34⁵	0 ⁵	35	
Zbehy	B	3	38	1	39	
Andač z.....		3 ^x	42	▲	42	
Alekšince.....	0	3⁵	45⁵	0 ⁵	46	
Rišňovce.....	0	3⁵	49⁵	1	50⁵	
Kľačany z.....		2⁵	53	▲	53	
Hlohovec.....	0	5⁵	58⁵	1	59⁵	
Leopoldov zastávka z.....		3 ^x	5 02⁵	▲	5 02⁵	
Leopoldov	0	3⁵	5 06			
Spolu ...			30	+	4	= 34 min

Os 5101 ZSSK

HKV r.861.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov	0				4 24	100/92
Leopoldov zastávka z		3 x	4 27	▲	27	
Hlohovec	0	3	30	1	31	
Kľačany z		5⁵	36⁵	▲	36⁵	
Rišňovce	0	2⁵	39	0 ⁵	39⁵	
Alekšince	0	3⁵	43	4	47	
Andač z		3⁵ x	50⁵	▲	50⁵	
Zbehy	B	3	53⁵	0 ⁵	54	
Zbehy obec z		3	57	0 ⁵	57⁵	
Lužianky	00	3	5 00⁵			
Spolu ...		30	+	6⁵	= 36.5 min	

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 5102 ZSSK §

ide v X

Nitra - Lužianky - Leopoldov

HKV r.861.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Lužianky	0		6 36		6 36⁵	100/98
Zbehy obec z		2⁵	6 39	0 ⁵	39⁵	
Zbehy	B	3	42⁵	0 ⁵	43	
Andač z		3 x	46	▲	46	
Alekšince	0	3	49	1	50	
Rišňovce	0	3⁵	53⁵	1	54⁵	
Kľačany z		2⁵	57	▲	57	
Hlohovec	0	5⁵	7 02⁵	1	7 03⁵	
Leopoldov zastávka z		3 x	06⁵	▲	06⁵	
Leopoldov	0	3⁵	7 10			
Spolu ...		29⁵	+	4	= 33.5 min	

§ = ak ide rušiaci vlak 5080, nesmie ísť vlak 5102.

Os 5103 ZSSK

Leopoldov - Zbehy: ide v \times

Leopoldov - Lužianky - Nitra

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov	0				5 30	100/92
Leopoldov zastávka z		3 \times	5 33	\blacktriangle	33	
Hlohovec	0	3	36	1	37	
Kľačany z		5 ⁵	42 ⁵	\blacktriangle	42 ⁵	
Rišňovce	0	2 ⁵	45	0 ⁵	45 ⁵	
Alekšince	0	3 ⁵	49	1	50	
Andač z		3 ⁵ \times	53 ⁵	\blacktriangle	53 ⁵	
Zbehy	B	3	56 ⁵	7 ⁵	6 04	
Zbehy obec z		3	6 07	0 ⁵	6 07 ⁵	
Lužianky	0	3	6 10 ⁵	0 ⁵	6 11	
Spolu ...		30	+	10 ⁵	= 40.5 min	

Os 5106 ZSSK

Nitra - Lužianky - Leopoldov

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Lužianky	0		10 27 ⁵		10 28	100/98
Zbehy obec z		3	10 31	0 ⁵	31 ⁵	
Zbehy	B	3	34 ⁵	0 ⁵	35	
Andač z		3 \times	38	\blacktriangle	38	
Alekšince	0	3 ⁵	41 ⁵	0 ⁵	42	
Rišňovce	0	3 ⁵	45 ⁵	0 ⁵	46	
Kľačany z		2 ⁵	48 ⁵	\blacktriangle	48 ⁵	
Hlohovec	0	5 ⁵	54	5 ⁵	59 ⁵	
Leopoldov zastávka z		3 \times	11 02 ⁵	\blacktriangle	11 02 ⁵	
Leopoldov	0	3 ⁵	11 06			
Spolu ...		30 ⁵	+	7 ⁵	= 38 min	

Os 5107 ZSSK

HKV r.861.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov	0				8 51	100/92
Leopoldov zastávka z		3 x	8 54	▲	54	
Hlohovec	0	3	57	1	58	
Kľačany z		5⁵	9 03⁵	▲	9 03⁵	
Rišňovce	0	2⁵	06	1	07	
Alekšince	0	3⁵	10⁵	1	11⁵	
Andač z		3⁵ x	15	▲	15	
Zbehy	B	3	18	1	19	
Zbehy obec z		3	22	1	23	
Lužianky	00	2⁵	9 25⁵			
Spolu ...		29⁵	+	5	= 34.5 min	

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 5109 ZSSK

HKV r.861.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	4	5	6	7	8
Leopoldov	0					10 51	100/92
Leopoldov zastávka z		3	x	10 54	▲	54	
Hlohovec	0	3		57	1	58	
Kľačany z		5⁵		11 03⁵	▲	11 03⁵	
Rišňovce	0	2⁵		06	1	07	
Alekšince	0	3⁵		10⁵	1	11⁵	
Andač z		3⁵	x	15	▲	15	
Zbehy	B	3		18	1	19	
Zbehy obec z		3		22	1	23	
Lužianky	00	2⁵		11 25⁵			
Spolu ...		29⁵		+	5	= 34.5 min	

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 5110 ZSSK

Nitra - Lužianky - Leopoldov

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Lužianky	0		12 27 ⁵		12 28	100/98
Zbehy obec z		3	12 31	0 ⁵	31 ⁵	
Zbehy	B	3	34 ⁵	0 ⁵	35	
Andač z		3	x 38	▲	38	
Alekšince	0	3 ⁵	41 ⁵	0 ⁵	42	
Rišňovce	0	3 ⁵	45 ⁵	0 ⁵	46 ⁵	
Kľačany z		2 ⁵	48 ⁵	▲	48 ⁵	
Hlohovec	0	5 ⁵	54	5 ⁵	59 ⁵	
Leopoldov zastávka z		3	x 13 02 ⁵	▲	13 02 ⁵	
Leopoldov	0	3 ⁵	13 06			
Spolu ...		30⁵	+	7⁵	= 38 min	

Os 5111 ZSSK

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	4	5	6	7	8
Leopoldov	0					12 51	100/92
Leopoldov zastávka z		3		x 12 54	▲	54	
Hlohovec	0	3		57	1	58	
Kľačany z		5 ⁵		13 03 ⁵	▲	13 03 ⁵	
Rišňovce	0	2 ⁵		06	1	07	
Alekšince	0	3 ⁵		10 ⁵	1	11 ⁵	
Andač z		3 ⁵		x 15	▲	15	
Zbehy	B	3		18	1	19	
Zbehy obec z		3		22	1	23	
Lužianky	00	2 ⁵		13 25 ⁵			
Spolu ...		29⁵		+	5	= 34.5 min	

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 5112 ZSSK

Nitra - Lužianky - Leopoldov

HKV r.861.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Lužianky	0		14 20		14 21	100/98
Zbehy obec z		2 ⁵	14 23 ⁵	0 ⁵	24	
Zbehy	B	3	27	8	35	
Andač z		3 x	38	▲	38	
Alekšince	0	3 ⁵	41 ⁵	0 ⁵	42	
Rišňovce	0	3 ⁵	45 ⁵	0 ⁵	46	
Kľačany z		2 ⁵	48 ⁵	▲	48 ⁵	
Hlohovec	0	5 ⁵	54	5 ⁵	59 ⁵	
Leopoldov zastávka z		3 x	15 02 ⁵	▲	15 02 ⁵	
Leopoldov	0	3 ⁵	15 06			
Spolu ...		30	+	15	= 45 min	

Os 5113 ZSSK

HKV r.861.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	4	5	6	7	8
Leopoldov	0					14 51	100/92
Leopoldov zastávka z		3	x	14 54	▲	54	
Hlohovec	0	3		57	1	58	
Kľačany z		5 ⁵		15 03 ⁵	▲	15 03 ⁵	
Rišňovce	0	2 ⁵		06	1	07	
Alekšince	0	3 ⁵		10 ⁵	1	11 ⁵	
Andač z		3 ⁵	x	15	▲	15	
Zbehy	B	3		18	1	19	
Zbehy obec z		3		22	1	23	
Lužianky	00	2 ⁵		15 25 ⁵			
Spolu ...		29⁵		+	5	= 34.5 min	

o = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 5114 ZSSK §

ide v X

Lužianky - Zbehy privesené postrkové HKV

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Lužianky	0				15 32	100/98
Zbehy obec z		3	15 35	1	36	
Zbehy	B	3	39	0 ⁵	39⁵	
Andač z		3 x	42⁵	▲	42⁵	
Alekšince	0	3⁵	46	0 ⁵	46⁵	
Rišňovce	0	3⁵	50	6	56	
Kľačany z		2⁵	58⁵	▲	58⁵	
Hlohovec	0	5⁵	16 04	1	16 05	
Leopoldov zastávka z		3 x	08	▲	08	
Leopoldov	0	3⁵	16 11⁵			
Spolu ...		30⁵	+	9	= 39.5 min	

§ = ak ide rušiaci vlak 5138, nesmie ísť vlak 5114

Os 5115 ZSSK

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	4	5	6	7	8
Leopoldov	0					16 51	100/92
Leopoldov zastávka z		3	x	16 54	▲	54	
Hlohovec	0	3		57	1	58	
Kľačany z		5⁵		17 03⁵	▲	17 03⁵	
Rišňovce	0	2⁵		06	1	07	
Alekšince	0	3⁵		10⁵	1	11⁵	
Andač z		3⁵	x	15	▲	15	
Zbehy	B	3		18	1	19	
Zbehy obec z		3		22	1	23	
Lužianky	00	2⁵		17 25⁵			
Spolu ...		29⁵		+	5	= 34.5 min	

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 5116 ZSSK

Nitra - Lužianky - Leopoldov

HKV r.861.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Lužianky	0		16 27 ⁵		16 28	100/98
Zbehy obec z		3	16 31	0 ⁵	31 ⁵	
Zbehy	B	3	34 ⁵	0 ⁵	35	
Andač z		3 x	38	▲	38	
Alekšince	0	3 ⁵	41 ⁵	0 ⁵	42	
Rišňovce	0	3 ⁵	45 ⁵	0 ⁵	46	
Kľačany z		2 ⁵	48 ⁵	▲	48 ⁵	
Hlohovec	0	5 ⁵	54	5 ⁵	59 ⁵	
Leopoldov zastávka z		3 x	17 02 ⁵	▲	17 02 ⁵	
Leopoldov	0	3 ⁵	17 06			
Spolu ...		30 ⁵	+	7 ⁵	= 38 min	

Os 5118 ZSSK

Nitra - Lužianky - Leopoldov

HKV r.861.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Lužianky	0		18 27 ⁵		18 30 ⁵	100/98
Zbehy obec z		2 ⁵	18 33	0 ⁵	33 ⁵	
Zbehy	BO	3	36 ⁵	1	37 ⁵	
Andač z		3 x	40 ⁵	▲	40 ⁵	
Alekšince	0	3 ⁵	44	0 ⁵	44 ⁵	
Rišňovce	0	3 ⁵	48	0 ⁵	48 ⁵	
Kľačany z		2 ⁵	51	▲	51	
Hlohovec	0	5 ⁵	56 ⁵	5	19 01 ⁵	
Leopoldov zastávka z		3 x	19 04 ⁵	▲	19 04 ⁵	
Leopoldov	0	3 ⁵	19 08			
Spolu ...		30	+	7 ⁵	= 37.5 min	

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 5119 ZSSK

Leopoldov - Lužianky - Nitra

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov	0				18 53⁵	100/92
Leopoldov zastávka z		3	x 18 56⁵	▲	56⁵	
Hlohovec	0	3	59⁵	1	19 00⁵	
Kľačany z		5⁵	19 06	▲	19 06	
Rišňovce.....	0	2⁵	08⁵	0⁵	09	
Alekšince	0	3⁵	12⁵	0⁵	13	
Andač z		3⁵	x 16⁵	▲	16⁵	
Zbehy	B	3	19⁵	0⁵	20	
Zbehy obec z		3	23	1	24	
Lužianky	0	2⁵	19 26⁵	7⁵	19 34	
Spolu ...		29⁵	+	3⁵	= 33 min	

Os 5120 ZSSK

Nitra - Lužianky - Leopoldov

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Lužianky	0		20 19⁵		20 23	100/98
Zbehy obec z		3	20 26	0⁵	26⁵	
Zbehy	B	3	29⁵	0⁵	30	
Andač z		3	x 33	▲	33	
Alekšince	0	3⁵	36⁵	0⁵	37	
Rišňovce.....	0	3⁵	40⁵	6⁵	47	
Kľačany z		2⁵	49⁵	▲	49⁵	
Hlohovec	0	5⁵	55	5	21 00	
Leopoldov zastávka z		3	x 21 03	▲	21 03	
Leopoldov	0	3⁵	21 06⁵			
Spolu ...		30⁵	+	13	= 43.5 min	

Os 5121 ZSSK

nejde v ⑦

Leopoldov - Lužianky - Nitra

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov	0				20 52	100/92
Leopoldov zastávka z		3 ×	20 55	▲	55	
Hlohovec	0	3	58	1	59	
Kľačany z		5⁵	21 04⁵	▲	21 04⁵	
Rišňovce	0	2⁵	07	0 ⁵	07⁵	
Alekšince	0	3⁵	11	0 ⁵	11⁵	
Andač z		3⁵ ×	15	▲	15	
Zbehy	B	3	18	0 ⁵	18⁵	
Zbehy obec z		3	21⁵	1	22⁵	
Lužianky	0	2⁵	21 25	0 ⁵	21 25⁵	
Spolu ...		29⁵	+	3⁵	= 33 min	

Os 5130 ZSSK

Nitra - Lužianky - Zbehy

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Lužianky	0		5 44		5 45	100/91
Zbehy obec z		2⁵	5 47⁵	0 ⁵	48	
Zbehy	B	3	5 51			
Spolu ...		5⁵	+	0⁵	= 06 min	

Os 5132 ZSSK

Nitra - Lužianky - Zbehy

HKV r.861.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Lužianky	0		9 27 ⁵		9 32	100/91
Zbehy obec z		3	9 35	1	36	
Zbehy	B	3	9 39			
Spolu ...		6	+	1	= 07 min	

Os 5133 ZSSK

HKV r.861.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Zbehy	B				8 19	100/90
Zbehy obec z		3	8 22	0 ⁵	22 ⁵	
Lužianky	00	2 ⁵	8 25			
Spolu ...		5 ⁵	+	0 ⁵	= 06 min	

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 5134 ZSSK

Nitra - Lužianky - Zbehy

HKV r.861.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Lužianky	0		11 27 ⁵		11 32	100/91
Zbehy obec z		3	11 35	1	36	
Zbehy	B	3	11 39			
Spolu ...		6	+	1	= 07 min	

Os 5135 ZSSK

Zbehy - Lužianky - Nitra

HKV r.861.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Zbehy	B				10 09	100/90
Zbehy obec z.....		3	10 12	0 ⁵	12⁵	
Lužianky	0	2⁵	10 15	15	10 30	
Spolu ...		5⁵	+	0 ⁵	= 06 min	

Os 5136 ZSSK

Nitra - Lužianky - Zbehy

HKV r.861.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Lužianky	0		13 27⁵		13 32	100/91
Zbehy obec z.....		3	13 35	1	36	
Zbehy	B	3	13 39			
Spolu ...		6	+	1	= 07 min	

Rušiaci Os 5138 ZSSK

ide v Ⓞ a †

Nitra - Lužianky - Zbehy

HKV r.861.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Lužianky	0		15 27⁵		15 32	100/91
Zbehy obec z.....		3	15 35	1	36	
Zbehy	B	3	15 39			
Spolu ...		6	+	1	= 07 min	

Os 5183 ZSSK

Ide v ⑦

Leopoldov - Lužianky - Nitra

HKV r.861.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov	0				21 17	100/92
Leopoldov zastávka z		3 ×	21 20	▲	20	
Hlohovec	0	3	23	1	24	
Kľačany z		5⁵	29⁵	▲	29⁵	
Rišňovce	0	2⁵	32	1	33	
Alekšince	0	3⁵	36⁵	1	37⁵	
Andač z		3⁵ ×	41	▲	41	
Zbehy	B	3	44	0 ⁵	44⁵	
Zbehy obec z		3	47⁵	1	48⁵	
Lužianky	0	2⁵	21 51	0 ⁵	21 51⁵	
Spolu ...		29⁵	+	4⁵	= 34 min	

Sv 5190 ZSSK

ide v ✕

HKV r.861.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Zbehy	B				17 37	100/98
Alekšince	0	5			42	
Rišňovce	0	3⁵			45⁵	
Hlohovec	0	6⁵	17 52	6	58	
Leopoldov	0	6	18 04			
Spolu ...		21	+	6	= 27 min	

Sv 5191 ZSSK

ide v Ľ

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov	0				15 20	100/92
Hlohovec	0	4	15 24	7 ⁵	31⁵	
Rišňovce.....	0	6⁵			38	
Alekšince.....	0	4	42	6 ⁵	48⁵	
Zbehy	B	6	15 54⁵			
Spolu ...		20⁵	+	14	= 34.5 min	

Os 5800 ZSSK

ide v Ľ

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Zlaté Moravce	B				4 55	80/58
Tesárske Mlyňany nz.....		7	5 02	0 ⁵	5 02⁵	
Slepčany z.....		3⁵	06	▲	06	
Nová Ves n. Žit. z.....		4⁵	10⁵	0 ⁵	11	
Vráble.....	B	6⁵	17⁵	8	25⁵	
Dyčka z.....		4	29⁵	▲	29⁵	
Lúčnica n. Žitavou z.....		2⁵	32	0 ⁵	32⁵	
Martinová z.....		2⁵	35	0 ⁵	35⁵	
Michal nad Žitavou z.....		2	37⁵	0 ⁵	38	
Kmeťovo z.....		2⁵	40⁵	0 ⁵	41	
Maňa	B~!	2	43	0 ⁵	43⁵	
Maňa zastávka z.....		1⁵	45	0 ⁵	45⁵	
Malá Maňa nz.....		2 x	47⁵	▲	47⁵	
Úľany nad Žitavou	0	5⁵	5 53			
Spolu ...		46	+	12	= 58 min	

Os 5801 ZSSK §

ide v X

Šurany - Úľany nad Žitavou - Zlaté Moravce

HKV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Úľany nad Žitavou	0		4 51 ⁵		4 52	80/57
Malá Maňa nz		5 ⁵ x	4 57 ⁵	▲	57 ⁵	
Maňa zastávka z.....		2	59 ⁵	0 ⁵	5 00	
Maňa	B~!	2	5 02	0 ⁵	5 02 ⁵	
Kmeťovo z.....		2 ⁵	05	0 ⁵	05 ⁵	
Michal nad Žitavou z.....		2 ⁵	08	0 ⁵	08 ⁵	
Martinová z.....		2	10 ⁵	0 ⁵	11	
Lučnica n. Žitavou z.....		3	14	0 ⁵	14 ⁵	
Dyčka z.....		2 ⁵	17	▲	17	
Vráble	B	4	21	1	22	
Nová Ves n. Žit. z		5 ⁵	27 ⁵	0 ⁵	28	
Slepčany z.....		3 ⁵	31 ⁵	0 ⁵	32	
Tesárske Mlyňany nz.....		4	36	0 ⁵	36 ⁵	
Zlaté Moravce	BO	6 ⁵	5 43			
Spolu ...		45 ⁵	+	5 ⁵	= 51 min	

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

§ = ak ide rušiaci vlak 5880, nesmie ísť vlak 5801

Os 5802 ZSSK

ide v 


Zlaté Moravce - Úľany nad Žitavou - Nové Zámky

HKV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Zlaté Moravce	B				5 58	80/58
Tesárske Mlyňany nz.....		7	6 05	0 ⁵	6 05 ⁵	
Slepčany z.....		3 ⁵	09	▲	09	
Nová Ves n. Žit. z.....		4 ⁵	13 ⁵	0 ⁵	14	
Vráble.....	B	6 ⁵	20 ⁵	0 ⁵	21	
Dyčka z.....		4 ⁵	25 ⁵	▲	25 ⁵	
Lúčnica n. Žitavou z.....		3	28 ⁵	0 ⁵	29	
Martinová z.....		2 ⁵	31 ⁵	0 ⁵	32	
Michal nad Žitavou z.....		2	34	0 ⁵	34 ⁵	
Kmeťovo z.....		2 ⁵	37	0 ⁵	37 ⁵	
Maňa.....	B~!	2 ⁵	40	0 ⁵	40 ⁵	
Maňa zastávka z.....		1 ⁵	42	0 ⁵	42 ⁵	
Malá Maňa nz.....		2 ^x	44 ⁵	▲	44 ⁵	
Úľany nad Žitavou	0	5 ⁵	6 50	1	6 51	
Spolu ...		47 ⁵	+	4 ⁵	= 52 min	

Os 5803 ZSSK

ide v , nejde 23.XII. - 7.I. a 30.VI. - 2. IX.

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Úľany nad Žitavou	0				6 54	80/57
Malá Maňa nz		5 ⁵ x	6 59 ⁵	▲	59 ⁵	
Maňa zastávka z.....		2	7 01 ⁵	0 ⁵	7 02	
Maňa	B~!	2	04	0 ⁵	04 ⁵	
Kmeťovo z		2 ⁵	07	0 ⁵	07 ⁵	
Michal nad Žitavou z.....		2 ⁵	10	0 ⁵	10 ⁵	
Martinová z.....		2	12 ⁵	0 ⁵	13	
Lúčnica n. Žitavou z.....		3	16	0 ⁵	16 ⁵	
Dyčka z.....		2 ⁵	19	▲	19	
Vráble	B	4	23	1	24	
Nová Ves n. Žit. z		5 ⁵	29 ⁵	0 ⁵	30	
Slepčany z.....		3 ⁵	33 ⁵	0 ⁵	34	
Tesárske Mlyňany nz.....		4	38	0 ⁵	38 ⁵	
Zlaté Moravce.....	B	6 ⁵	7 45			
Spolu ...		45 ⁵	+	5 ⁵	= 51 min	

Os 5805 ZSSK

ide v ⑥ a †, v období 23.XII.-7.I. a 30.VI.-2.IX. ide denne

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Úľany nad Žitavou	0				7 57	80/57
Malá Maňa nz.....		5⁵ x	8 02⁵	▲	8 02⁵	
Maňa zastávka z.....		2	04⁵	0 ⁵	05	
Maňa	B~!	2	07	0 ⁵	07⁵	
Kmeňovo z.....		2⁵	10	0 ⁵	10⁵	
Michal nad Žitavou z.....		2⁵	13	0 ⁵	13⁵	
Martinová z.....		2	15⁵	0 ⁵	16	
Lúčnica n. Žitavou z.....		3	19	0 ⁵	19⁵	
Dyčka z.....		2⁵	22	▲	22	
Vráble.....	B	4	26	1	27	
Nová Ves n. Žit. z.....		5⁵	32⁵	0 ⁵	33	
Slepčany z.....		3⁵	36⁵	0 ⁵	37	
Tesárske Mlyňany nz.....		4	41	0 ⁵	41⁵	
Zlaté Moravce	B	6⁵	8 48			
Spolu ...		45⁵	+	5⁵	= 51 min	

Os 5806 ZSSK §

ide v Ľ

Zlaté Moravce - Úľany nad Žitavou - Nové Zámky

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Zlaté Moravce	B				14 02	80/58
Tesárske Mlyňany nz.....		7	14 09	0 ⁵	09 ⁵	
Slepčany z.....		3 ⁵	13	▲	13	
Nová Ves n. Žit. z.....		4 ⁵	17 ⁵	0 ⁵	18	
Vráble.....	B	6 ⁵	24 ⁵	1	25 ⁵	
Dyčka z.....		4 ⁵	30	▲	30	
Lúčnica n. Žitavou z.....		3	33	0 ⁵	33 ⁵	
Martinová z.....		2 ⁵	36	0 ⁵	36 ⁵	
Michal nad Žitavou z.....		2	38 ⁵	0 ⁵	39	
Kmeťovo z.....		2 ⁵	41 ⁵	0 ⁵	42	
Maňa.....	B~!	2 ⁵	44 ⁵	3 ⁵	48	
Maňa zastávka z.....		1 ⁵	49 ⁵	0 ⁵	50	
Malá Maňa nz.....		2 ^x	52	▲	52	
Úľany nad Žitavou	0	5 ⁵	14 57 ⁵	1 ⁵	14 59	
Spolu ...		47 ⁵	+	8	= 55.5 min	

§ = ak ide rušiaci vlak 5882, nesmie ísť vlak 5806

Os 5807 ZSSK

Nové Zámky - Úľany nad Žitavou - Zlaté Moravce

HKV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Úľany nad Žitavou	0		14 34		14 37	80/57
Malá Maňa nz		5 ⁵ x	14 42 ⁵	▲	42 ⁵	
Maňa zastávka z		2	44 ⁵	0 ⁵	45	
Maňa	B~!	2	47	0 ⁵	47 ⁵	
Kmeňovo z		2 ⁵	50	0 ⁵	50 ⁵	
Michal nad Žitavou z		2 ⁵	53	0 ⁵	53 ⁵	
Martinová z		2	55 ⁵	0 ⁵	56	
Lúčnica n. Žitavou z		3	59	0 ⁵	59 ⁵	
Dyčka z		2 ⁵	15 02	▲	15 02	
Vráble	B	4	06	1	07	
Nová Ves n. Žit. z		5 ⁵	12 ⁵	0 ⁵	13	
Slepčany z		3 ⁵	16 ⁵	▲	16 ⁵	
Tesárske Mlyňany nz		4	20 ⁵	0 ⁵	21	
Zlaté Moravce	B	7	15 28			
Spolu ...		46	+	5	= 51 min	

Os 5808 ZSSK

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Zlaté Moravce	B				15 40	80/58
Tesárske Mlyňany nz		7	15 47	0 ⁵	47 ⁵	
Slepčany z		3 ⁵	51	▲	51	
Nová Ves n. Žit. z		4 ⁵	55 ⁵	0 ⁵	56	
Vráble	B~	6 ⁵	16 02 ⁵	1	16 03 ⁵	
Dyčka z		4 ⁵	08	▲	08	
Lúčnica n. Žitavou z		3	11	0 ⁵	11 ⁵	
Martinová z		2 ⁵	14	0 ⁵	14 ⁵	
Michal nad Žitavou z		2	16 ⁵	0 ⁵	17	
Kmeňovo z		2 ⁵	19 ⁵	0 ⁵	20	
Maňa	B~!	2 ⁵	22 ⁵	0 ⁵	23	
Maňa zastávka z		1 ⁵	24 ⁵	0 ⁵	25	
Malá Maňa nz		2 x	27	▲	27	
Úľany nad Žitavou	0	5 ⁵	16 32 ⁵			
Spolu ...		47⁵	+	5	= 52.5 min	

Os 5809 ZSSK

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Úľany nad Žitavou	0				19 49	80/57
Malá Maňa nz		5 ⁵ x	19 54 ⁵	▲	54 ⁵	
Maňa zastávka z		2	56 ⁵	0 ⁵	57	
Maňa	B~!	2	59	0 ⁵	59 ⁵	
Kmeťovo z		2 ⁵	20 02	0 ⁵	20 02 ⁵	
Michal nad Žitavou z		2 ⁵	05	0 ⁵	05 ⁵	
Martinová z		2	07 ⁵	0 ⁵	08	
Lúčnica n. Žitavou z		3	11	0 ⁵	11 ⁵	
Dyčka z		2 ⁵	14	▲	14	
Vráble	B~	4	18	1	19	
Nová Ves n. Žit. z		5 ⁵	24 ⁵	0 ⁵	25	
Slepčany z		3 ⁵	28 ⁵	▲	28 ⁵	
Tesárske Mlyňany nz		4	32 ⁵	0 ⁵	33	
Zlaté Moravce	B	7	20 40			
Spolu ...		46	+	5	= 51 min	

Rušiaci Os 5880 ZSSK

ide v Ⓞ a †

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Zlaté Moravce	B				5 33	80/58
Tesárske Mlyňany nz		7	5 40	0 ⁵	40 ⁵	
Slepčany z		3 ⁵	44	▲	44	
Nová Ves n. Žit. z		4 ⁵	48 ⁵	0 ⁵	49	
Vráble	B	6 ⁵	55 ⁵	0 ⁵	56	
Dyčka z		4 ⁵	6 00 ⁵	▲	6 00 ⁵	
Lúčnica n. Žitavou z		3	03 ⁵	0 ⁵	04	
Martinová z		2 ⁵	06 ⁵	0 ⁵	07	
Michal nad Žitavou z		2	09	0 ⁵	09 ⁵	
Kmeťovo z		2 ⁵	12	0 ⁵	12 ⁵	
Maňa	B~!	2 ⁵	15	0 ⁵	15 ⁵	
Maňa zastávka z		1 ⁵	17	0 ⁵	17 ⁵	
Malá Maňa nz		2 x	19 ⁵	▲	19 ⁵	
Úľany nad Žitavou	0	5 ⁵	6 25			
Spolu ...		47⁵	+	4⁵	= 52 min	

Rušiaci Os 5882 ZSSK

ide v @ a †

Zlaté Moravce - Úľany nad Žitavou - Nové Zámky

HKV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Zlaté Moravce	B				13 40	80/58
Tesárske Mlyňany nz.....		7	13 47	0 ⁵	47 ⁵	
Slepčany z.....		3 ⁵	51	▲	51	
Nová Ves n. Žit. z.....		4 ⁵	55 ⁵	0 ⁵	56	
Vráble.....	B	6 ⁵	14 02 ⁵	1	14 03 ⁵	
Dyčka z.....		4 ⁵	08	▲	08	
Lúčnica n. Žitavou z.....		3	11	0 ⁵	11 ⁵	
Martinová z.....		2 ⁵	14	0 ⁵	14 ⁵	
Michal nad Žitavou z.....		2	16 ⁵	0 ⁵	17	
Kmeťovo z.....		2 ⁵	19 ⁵	0 ⁵	20	
Maňa.....	B~!	2 ⁵	22 ⁵	0 ⁵	23	
Maňa zastávka z.....		1 ⁵	24 ⁵	0 ⁵	25	
Malá Maňa nz.....		2	27	▲	27	
Úľany nad Žitavou	0	5 ⁵	14 32 ⁵	3 ⁵	14 36	
Spolu ...		47 ⁵	+	5	= 52.5 min	

Os 5883 ZSSK

ide v ⑦ a 2.IV., nejde 24., 31. XII., 1. IV., 1.VII. - 31.VIII.

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Úľany nad Žitavou	0				16 37	80/57
Malá Maňa nz		5⁵	x 16 42⁵	▲	42⁵	
Maňa zastávka z		2	44⁵	0 ⁵	45	
Maňa	B~!	2	47	0 ⁵	47⁵	
Kmeťovo z		2⁵	50	0 ⁵	50⁵	
Michal nad Žitavou z		2⁵	53	0 ⁵	53⁵	
Martinová z		2	55⁵	0 ⁵	56	
Lúčnica n. Žitavou z		3	59	0 ⁵	59⁵	
Dyčka z		2⁵	17 02	▲	17 02	
Vráble	B~	4	06	1	07	
Nová Ves n. Žit. z		5⁵	12⁵	0 ⁵	13	
Slepčany z		3⁵	16⁵	▲	16⁵	
Tesárske Mlyňany nz		4	20⁵	0 ⁵	21	
Zlaté Moravce	B	7	17 28			
Spolu ...		46	+	5	= 51 min	

Os 5884 ZSSK

ide v ⑦ a 2.IV., nejde 24., 31. XII., 1. IV., 1.VII. - 31.VIII.

HKV r.812.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Zlaté Moravce	B				17 40	80/58
Tesárske Mlyňany nz.....		7	17 47	0 ⁵	47⁵	
Slepčany z.....		3⁵	51	▲	51	
Nová Ves n. Žit. z.....		4⁵	55⁵	0 ⁵	56	
Vráble.....	B~	6⁵	18 02⁵	1	18 03⁵	
Dyčka z.....		4⁵	08	▲	08	
Lúčnica n. Žitavou z.....		3	11	0 ⁵	11⁵	
Martinová z.....		2⁵	14	0 ⁵	14⁵	
Michal nad Žitavou z.....		2	16⁵	0 ⁵	17	
Kmeťovo z.....		2⁵	19⁵	0 ⁵	20	
Maňa.....	B~!	2⁵	22⁵	0 ⁵	23	
Maňa zastávka z.....		1⁵	24⁵	0 ⁵	25	
Malá Maňa nz.....		2 ^x	27	▲	27	
Úľany nad Žitavou	0	5⁵	18 32⁵			
Spolu ...		47⁵	+	5	= 52.5 min	

Sv 11198 ZSSK pp

Prievidza - Zbehy - Leopoldov - Bratislava východ vchod. sk.

HKV r.861.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Zbehy	B		4 06⁵		4 13	100/98
Alekšince.....	0	4⁵			17⁵	
Rišňovce.....	0	2⁵			20	
Hlohovec.....	0	6⁵	4 26⁵	8 ⁵	35	
Leopoldov	0	9	4 44	6	4 50	
Spolu ...		22⁵	+	8⁵	= 31 min	

Sv 11199 ZSSK pp

Leopoldov - Zbehy - Prievidza

HKV r.861.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov	0				22 33	100/92
Hlohovec	0	3⁵			36⁵	
Rišňovce.....	0	6⁵			43	
Alekšince	0	4	22 47	9	56	
Zbehy	B	6			23 02	
Spolu ...		20	+	9	= 29 min	

Rušiaci Os 17728 ZSSK

ide v ⑦ a 2.IV., nejde 24., 31.XII., 1. IV.

Prievidza - Zbehy - Leopoldov - Bratislava hl.st.

HKV r.757. Normatív hmotnosti: R 370 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Zbehy	B		19 58		20 05	100/98
Alekšince	0	6			20 11	
Rišňovce.....	0	4			15	
Hlohovec	0	7	20 22	1	23	
Leopoldov	0	6	20 29	6	20 35	
Spolu ...		23	+	1	= 24 min	

Nex 41620 ZSSKC pp

Zemianske Kostolány - Zbehy - Leopoldov - Selzthal AT

HKV r.751x2. Normatív hmotnosti: T4 1630 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Zbehy.....	B		14 31		15 00	90/70
Alekšince.....	0	9	15 09	6	15 15	85/62
Rišňovce.....	0	5 ⁵			20 ⁵	80/68
Hlohovec	0	7 ⁵			28	85/69
Leopoldov	0	6	15 34	35	16 09	
Spolu ...		28	+	6	= 34 min	

Nex 41621 ZSSKC pp

Selzthal AT - Leopoldov - Zbehy - Zemianske Kostolány

HKV r.751. Normatív hmotnosti: U 600 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov	0		4 36		5 10	85/62
Hlohovec	0	7			5 17	80/61
Rišňovce.....	0	8			25	85/69
Alekšince.....	0	4			29	
Zbehy.....	B	9	5 38	35	6 13	
Spolu ...		28	+	0	= 28 min	

Nex 47168 ZSSKC

Vlak chodí len v období od 3.IX. do 7.XII. v ①,③,⑤.

Nitra - **Lužianky** - **Leopoldov** - Gelsenkirchen-Bismarck DE

HKV r.751x2. Normatív hmotnosti: S 1200 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Lužianky	0				19 07	80/59
Zbehy	B	7	19 14	16	30	85/62
Alekšince	0	10	40	20	20 00	
Rišňovce	0	5			20 05	75/58
Hlohovec	0	7⁵			12⁵	80/59
Leopoldov	0	6⁵	20 19	40	20 59	
Spolu ...		36	+	36	= 1 h 12 min	

Nex 47169 ZSSKC

Vlak chodí len v období od 3.IX. do 8.XII. v ①,④,⑥.

Gelsenkirchen-Bismarck DE - **Leopoldov** - **Lužianky** - Nitra

HKV r.751x2. Normatív hmotnosti: S 1200 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov	0		23 32		0 05	85/62
Hlohovec	0	6			0 11	80/61
Rišňovce	0	9⁵			20⁵	
Alekšince	0	3⁵			24	85/67
Zbehy	B	6			30	
Lužianky	0	4			0 34	
Spolu ...		29	+	0	= 29 min	

Pn 50740 HBP

Vlak chodí len v období od 1.I. do 8.XII. denne.

Zemianske Kostolány - **Zbehy** - **Leopoldov** - Kúty

Privesené postrkové HKV

HKV r.770. Normatív hmotnosti: U 900 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Zbehy	B		19 48		20 56	70/50
Alekšince.....	0	11 ⁵	21 07 ⁵	37 ⁵	21 45	
Rišňovce.....	0	8 ⁵			53 ⁵	
Hlohovec.....	0	14			22 07 ⁵	
Leopoldov	0	8 ⁵	22 16	103	23 59	
Spolu ...		42 ⁵	+	37 ⁵	= 1 h 20 min	

Pn 50741 HBP

Vlak chodí len v období od 1./2.I. do 8./9.XII. denne.

Kúty - **Leopoldov** - **Zbehy** - Zemianske Kostolány

Príprahové HKV

HKV r.770. Normatív hmotnosti: T4 1500 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov	0		22 31		23 35	70/44
Hlohovec.....	0	10	23 45	38	0 23	
Rišňovce.....	0	23			0 46	
Alekšince.....	0	5 ⁵			51 ⁵	
Zbehy	B	6 ⁵			0 58	
Spolu ...		45	+	38	= 1 h 23 min	

Pn 53034 VT pp

HKV r.742. Normatív hmotnosti: S 500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Kozárovce	0					1 00	50/60	
Odb Topoľčianky			36			36	55/60	
Zlaté Moravce 0.....	B		4	1 40	10	50	70/58	
Jelenec.....	☑		18⁵			2 08⁵		
Žirany	☑		10⁵			19		
Dražovce rampa n			11	2 30				
Spolu ...			80	+	10	= 1 h 30 min		

☑ = ohlasovacia povinnosť zrušená

Pn 53036 VT pp

HKV r.742. Normatív hmotnosti: S 500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Lužianky	0				2 46	80/59
Zbehy	B	6			52	85/60
Alekšince	0	8	3 00	12	3 12	80/52
Rišňovce.....	0	4⁵			16⁵	75/58
Hlohovec	0	8⁵			25	80/59
Leopoldov	0	6	3 31			
Spolu ...		33	+	12	= 45 min	

Pn 54040 VT pp

HKV r.751. Normatív hmotnosti: S 1300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Zlaté Moravce	B				11 05	75/59
Vráble	B	28			33	
Maňa	B~!	21			54	80/59
Úľany nad Žitavou	0	12	12 06			
Spolu ...		61	+	0	= 1 h 01 min	

Pn 54041 VT pp

Privesené postrkové HKV

HKV r.751. Normatív hmotnosti: S 950 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Úľany nad Žitavou	0				9 59	80/54
Maňa	B~!	10 ⁵			10 09 ⁵	75/54
Vráble.....	B	19			28 ⁵	80/57
Zlaté Moravce	B	26 ⁵	10 55			
Spolu ...		56	+	0	= 56 min	

Pn 57035 VT pp

HKV r.742. Normatív hmotnosti: T4 550 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov	0				9 29	80/52
Hlohovec	0	6 ⁵			35 ⁵	75/52
Rišňovce.....	0	9 ⁵			45	80/59
Alekšince.....	0	3 ⁵			48 ⁵	
Zbehy.....	B	5 ⁵			54	
Lužianky	0	7	10 01			
Spolu ...		32	+	0	= 32 min	

Pn 57037 VT pp

HKV r.742. Normatív hmotnosti: T4 550 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Dražovce rampa n						11 02	70/58	
Žirany	☑		24 ⁵			26 ⁵		
Jelenec.....	☑		8			34 ⁵		
Zlaté Moravce 0.....	B		16 ⁵	11 51	5	56	55/47	
Odb Topolčianky			4 ⁵			12 00 ⁵	50/59	
Kozárovce	0		34 ⁵	12 35				
Spolu ...			88	+	5	= 1 h 33 min		

☑ = ohlasovacia povinnosť zrušená

Pn 58026 VT pp

Jelšovce - Zbehy - Leopoldov

HKV r.751. Normatív hmotnosti: S 1400 ton
Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Zbehy	B		23 21		23 25	85/60
Alekšince.....	0	11			36	80/52
Rišňovce.....	0	5⁵			41⁵	75/58
Hlohovec.....	0	11⁵			53	80/59
Leopoldov	0	6	23 59			
Spolu ...		34	+	0	= 34 min	

Pn 58027 VT pp

Leopoldov - Zbehy - Jelšovce

HKV r.751. Normatív hmotnosti: S 1100 ton
Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov	0				21 27	80/52
Hlohovec.....	0	9			36	75/52
Rišňovce.....	0	13	21 49	29	22 18	80/59
Alekšince.....	0	5			22 23	
Zbehy	B	10	22 33	10⁵	22 43⁵	
Spolu ...		37	+	29	= 1 h 06 min	

Pn 58175 VT pp

Bratislava-Pálenisko - Leopoldov - Zbehy - Čierna nad Tisou

HKV r.751x2. Normatív hmotnosti: U4 1000 ton
Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov	0		9 36		10 32	90/73
Hlohovec.....	0	7	10 39	29	11 08	85/72
Rišňovce.....	0	12			11 20	
Alekšince.....	0	6			26	
Zbehy	B	9			11 35	
Spolu ...		34	+	29	= 1 h 03 min	

Pn 58720 VT pp

Nováky - Zbehy - Leopoldov - Kúty

HKV r.751. Normatív hmotnosti: S 1000 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Zbehy	B		1 40		1 43	85/58
Alekšince.....	0	10	1 53	11	2 04	
Rišňovce.....	0	6 ⁵			2 10 ⁵	80/60
Hlohovec.....	0	10 ⁵			21	
Leopoldov	0	7	2 28	20	2 48	
Spolu ...		34	+	11	= 45 min	

Pn 58740 VT pp

Zemianske Kostoľany - Zbehy - Leopoldov - Kúty

HKV r.751x2. Normatív hmotnosti: U4 900 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Zbehy	B				12 20	90/73
Alekšince.....	0	8			28	
Rišňovce.....	0	3 ⁵			31 ⁵	80/68
Hlohovec.....	0	9 ⁵	12 41	55	13 36	85/69
Leopoldov	0	7	13 43	17	14 00	
Spolu ...		28	+	55	= 1 h 23 min	

Pn 58741 VT pp

Kúty - Leopoldov - Zbehy - Zemianske Kostoľany

HKV r.751x2. Normatív hmotnosti: T4 2240 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov	0		19 00		19 20	80/52
Hlohovec.....	0	7 ⁵			27 ⁵	75/52
Rišňovce.....	0	12			39 ⁵	80/59
Alekšince.....	0	5			44 ⁵	
Zbehy	B	7 ⁵	19 52	19	20 11	
Spolu ...		32	+	0	= 32 min	

Pn 59070 VT pp

Hlohovec - Lužianky - Šurany

HKV r.751. Normatív hmotnosti: S 1100 ton
Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Hlohovec	0				0 50	75/52
Rišňovce.....	0	17			1 07	80/59
Alekšince.....	0	3⁵			10⁵	
Zbehy	B	7			17⁵	
Lužianky	0	6			1 23⁵	
Spolu ...		33⁵	+	0	= 33.5 min	

Pn 59071 VT pp

Šurany - Lužianky - Hlohovec

HKV r.751. Normatív hmotnosti: S 1500 ton
Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Lužianky	0		23 06		23 33	80/59
Zbehy	B	7			40	85/60
Alekšince.....	0	9			49	80/52
Rišňovce.....	0	6			55	75/58
Hlohovec	0	13	0 08			
Spolu ...		35	+	0	= 35 min	

Pn 68121 VT pp

Bratislava východ odch. sk. Juh - Leopoldov - Zbehy - Haniska p.K.

HKV r.751x2. Normatív hmotnosti: S 1000 ton
Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov	0		15 32		16 24	80/52
Hlohovec	0	6			16 30	75/52
Rišňovce.....	0	12	16 42	12	54	80/59
Alekšince.....	0	4⁵			58⁵	
Zbehy	B	7⁵	17 06	6	17 12	
Spolu ...		30	+	12	= 42 min	

Pn 68721 ZSSKC

Vlak nechodí v ⑦ a nejde 25.,26.XII., 1.,2.I. a 2.IV..

Leopoldov - Zbehy - Prievidza

HKV r.751. Normatív hmotnosti: S 1100 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov	0				2 42	80/52
Hlohovec	0	7⁵			49⁵	75/52
Rišňovce.....	0	13⁵			3 03	80/59
Alekšince	0	3⁵			06⁵	
Zbehy	B	5⁵			3 12	
Spolu ...		30	+	0	= 30 min	

Pn 68722 ZSSKC

Vlak nechodí v ⑥.

Prievidza - Zbehy - Leopoldov - Bratislava východ vchod. sk.

HKV r.751. Normatív hmotnosti: S 1400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Zbehy.....	B				21 57	85/60
Alekšince.....	0	9 ⁵			22 06 ⁵	80/52
Rišňovce.....	0	5 ⁵			12	75/58
Hlohovec.....	0	11			23	80/59
Leopoldov.....	0	6	22 29	121	0 30	
Spolu ...		32	+	0	= 32 min	

Rv 73460 VT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Kozárovce.....	0					17 30	55/57	
Odb Topoľčianky.....			24			54	60/56	
Zlaté Moravce ①.....	B		3			57	70/50	
Jelenc.....	■		14			18 11		
Žirany.....	■		7 ⁵			18 ⁵		
Dražovce rampa n.....			11 ⁵	18 30				
Spolu ...			60	+	0	= 1 h 00 min		

■ = ohlasovacia povinnosť zrušená

Rv 73461 VT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Dražovce rampa n.....						12 06	70/50	
Žirany.....	■		11 ⁵			17 ⁵		
Jelenc.....	■		7			24 ⁵		
Zlaté Moravce ①.....	B		14 ⁵	12 39	11	50	60/46	
Odb Topoľčianky.....			2 ⁵			52 ⁵	55/57	
Kozárovce.....	0		25 ⁵	13 18				
Spolu ...			61	+	11	= 1 h 12 min		

■ = ohlasovacia povinnosť zrušená

Rv 74970 VT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Zlaté Moravce.....	B				12 39	75/55
Vráble.....	B	18 ⁵			57 ⁵	
Maňa.....	B~!	13 ⁵			13 11	80/54
Úľany nad Žitavou.....	0	9	13 20			
Spolu ...		41	+	0	= 41 min	

Rv 74971 VT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Úľany nad Žitavou.....	0				11 00	80/57
Maňa.....	B~!	8			08	
Vráble.....	B	13	11 21	24	45	
Zlaté Moravce.....	B	19	12 04			
Spolu ...		40	+	24	= 1 h 04 min	

Rv 77961 VT pp

Leopoldov - Zbehy - Prievidza

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov.....	0				11 25	80/55
Hlohovec.....	0	4 ⁵			29 ⁵	
Rišňovce.....	0	7 ⁵			37	
Alekšince.....	0	3 ⁵			40 ⁵	
Zbehy.....	B	5 ⁵			11 46	
Spolu ...		21	+	0	= 21 min	

Rv 77962 VT pp

Prievidza - Zbehy - Leopoldov

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Zbehy	B		1 50		2 14	80/50
Alekšince	0	4 ⁵			2 18 ⁵	
Rišňovce	0	4 ⁵			23	75/52
Hlohovec	0	8 ⁵			31 ⁵	80/54
Leopoldov	0	6 ⁵	2 38			
Spolu ...		24	+	0	= 24 min	

Rv 77964 VT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Lužianky	0				18 10	80/54
Zbehy	B	5	18 15	10	25	
Alekšince	0	7			32	
Rišňovce	0	3			35	75/52
Hlohovec	0	7 ⁵			42 ⁵	80/54
Leopoldov	0	5 ⁵	18 48			
Spolu ...		28	+	10	= 38 min	

Rušiaci Rv 77965 VT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov	0				11 25	80/55
Hlohovec	0	4 ⁵			29 ⁵	
Rišňovce	0	7 ⁵			37	
Alekšince	0	3 ⁵			40 ⁵	
Zbehy	B	5 ⁵	11 46	7	53	
Lužianky	0	8	12 01			
Spolu ...		29	+	7	= 36 min	

Rv 78968 VT pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Zbehy ○.....	B					7 50	60/60	
Nové Sady.....	☑		5			55		
Kapince.....	☑		6			8 01		
Veľké Ripňany.....	☑		7⁵			08⁵		
Radošina	☑		7⁵	8 16				
Spolu ...			26	+	0	= 26 min		

☑ = ohlasovacia povinnosť zrušená

Rv 78969 VT pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Radošina	☑					9 06	60/63	
Veľké Ripňany.....	☑		8			14		
Kapince.....	☑		7⁵			21⁵		
Nové Sady.....	☑		6⁵			28		
Zbehy ○.....	B		7	9 35				
Spolu ...			29	+	0	= 29 min		

☑ = ohlasovacia povinnosť zrušená

Mn 83420 VT pp

HKV r.751. Normatív hmotnosti: S 700 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Zlaté Moravce ○.....	B					14 10	60/29	
Jelenec.....			20	14 30	2	32		
Žirany			11	14 43				
Spolu ...			31	+	2	= 33 min		

Mn 83421 VT pp

HKV r.751. Normatív hmotnosti: S 1350 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Žirany						15 00	60/37	
Jelenec.....	☑		10	15 10	2	12		
Zlaté Moravce ○.....	B		22	15 34				
Spolu ...			32	+	2	= 34 min		

☑ = ohlasovacia povinnosť zrušená

Mn 83450 ZSSKC

Vlak chodí v ②,④ okrem 26. a 28.XII..

HKV r.751. Normatív hmotnosti: S 500 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Kozárovce	0				15 00	40/37
Odb Topoľčianky		35			35	50/37
Zlaté Moravce	B	4	15 39			
Spolu ...		39	+	0	= 39 min	

Mn 83451 ZSSKC

Vlak chodí v ②,④ okrem 26. a 28.XII..

HKV r.751. Normatív hmotnosti: S 500 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Zlaté Moravce	B				13 10	55/36
Odb Topoľčianky		3⁵			13⁵	40/37
Kozárovce	0	35⁵	13 49			
Spolu ...		39	+	0	= 39 min	

Vleč 83490 VT pp

HKV r.751. Normatív hmotnosti: S 700 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Zl.Moravce závody nz					15 49	50/37
Odb Topoľčianky		2			51	
Zlaté Moravce	B	4	15 55			
Spolu ...		6	+	0	= 06 min	

Vleč 83491 VT pp

HKV r.751. Normatív hmotnosti: S 550 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Zlaté Moravce	B				14 46	50/28
Odb Topoľčianky		5			51	
Zl.Moravce závody nz		2	14 53			
Spolu ...		7	+	0	= 07 min	

Vleč 83494 ZSSKC

Vlak chodí v ①,③,⑤ okrem 25.,27.,29.XII., 1.I., 30.III. a 2.IV..

HKV r.751. Normatív hmotnosti: S 700 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Topoľčianky n					17 05	45/33
Odb Topoľčianky		3⁵	17 08⁵	10	18⁵	50/37
Zlaté Moravce	B	4⁵	17 23			
Spolu ...		8	+	10	= 18 min	

Vleč 83495 ZSSKC

Vlak chodí v ①,③,⑤ okrem 25.,27.,29.XII., 1.I., 30.III. a 2.IV..

HKV r.751. Normatív hmotnosti: S 550 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Zlaté Moravce	B				16 05	50/28
Odb Topoľčianky		4	16 09	10	19	
Topoľčianky n		6	16 25			
Spolu ...		10	+	10	= 20 min	

Mn 83710 ZSSKC

Vlak chodí v ①,③,⑤,⑥ okrem 25.,27.,29.,30.XII., 1.,6.I., 30.III. a 2.IV..

Zlaté Moravce - Úľany nad Žitavou - Nové Zámky

HKV r.751. Normatív hmotnosti: S 1300 ton

Zlaté Moravce - Vráble platia brzdíacie percentá pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

Vráble - Úľany nad Žitavou platia brzdíacie percentá pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Zlaté Moravce	B				7 50	60/34
Vráble.....	B	26	8 16	66	9 22	
Maňa	B~!	21⁵			9 43⁵	
Úľany nad Žitavou	0	12⁵			9 56	
Spolu ...		60	+	66	= 2 h 06 min	

Mn 87311 ZSSKC

Vlak chodí v ①,③,⑤,⑥ okrem 25.,27.,29.,30.XII., 1.,6.I., 30.III. a 2.IV..

Nové Zámky - Úľany nad Žitavou - Zlaté Moravce

HKV r.751. Normatív hmotnosti: S 950 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Úľany nad Žitavou	0		12 04		12 09	60/32
Maňa	B~!	12	12 21	2	23	
Vráble	B	19	42	27	13 09	
Zlaté Moravce	B	26	13 35			
Spolu ...		57	+	29	= 1 h 26 min	

Mn 88700 ZSSKC

Vlak chodí v ①,②,④,⑤ okrem 25.,26.XII., 1.,2.I., 30.III. a 2.IV..

Ivanka pri Nitre - Lužianky - Leopoldov

HKV r.742. Normatív hmotnosti: S 1500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Lužianky	0		14 14		14 42	60/32
Zbehy	B	9	14 51	31	15 22	
Alekšince	0	14	15 36	23	15 59	
Rišňovce	0	9 ⁵			16 08 ⁵	
Hlohovec	0	16 ⁵	16 25	45	17 10	
Leopoldov	0	10	17 20			
Spolu ...		59	+	99	= 2 h 38 min	

Rušiaci Mn 88701 ZSSKC

Vlak chodí v ①,②,④,⑤ okrem 25.,26.XII., 1.,2.I., 30.III. a 2.IV..

Leopoldov - Lužianky - Ivanka pri Nitre

HKV r.742. Normatív hmotnosti: Leopoldov - Hlohovec S 1400 ton

Hlohovec - Lužianky S 1000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov	0				6 38	60/29
Hlohovec	0	11	6 49	101	8 30	
Rišňovce.....	0	18⁵			8 48⁵	
Alekšince.....	0	4⁵			53	
Zbehy	B	7			9 00	
Lužianky	0	8	9 08	40	9 48	
Spolu ...		49	+	101	= 2 h 30 min	

Mn 88702 ZSSKC

Vlak chodí v ③,⑥. Vlak ide 2.I..

HKV r.742. Normatív hmotnosti: S 1500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Hlohovec	0				8 06	60/28
Leopoldov	0	11	8 17			

Mn 88703 ZSSKC §

Leopoldov - Hlohovec: Vlak chodí v ③,⑥. Vlak ide 2.I..

Hlohovec - Rišňovce pp

HKV r.742. Normatív hmotnosti: Leopoldov - Hlohovec S 1400 ton

Hlohovec - Rišňovce S 1100 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov	0				6 38	60/29
Hlohovec	0	11	6 49	31	7 20	
Rišňovce	0	21	7 41			
Spolu ...		32	+	31	= 1 h 03 min	

§ = ak ide rušiaci vlak 88701, nesmie ísť vlak 88703

Mn 88704 VT pp

HKV r.742. Normatív hmotnosti: S 1500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Rišňovce	0				9 12	60/32
Hlohovec	0	19	9 31	31	10 02	
Leopoldov	0	10	10 12			
Spolu ...		29	+	31	= 1 h 00 min	

Mn 88710 VT pp

HKV r.742. Normatív hmotnosti: Lužianky - Zbehy S 1500 ton

Zbehy - Nové Sady S 1000 ton

Nové Sady - Kapince S 700 ton

Kapince - Veľké Ripňany S 1000 ton

Veľké Ripňany - Radošina S 600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Lužianky	0					11 41	60/28	
Zbehy ○	B		9	11 50	23	12 13	45/36	
Nové Sady	☑		8	12 21	4	12 25	50/36	
Kapince	☑		8⁵			33⁵		
Veľké Ripňany	☑		10	43⁵	3	46⁵	55/36	
Radošina	☑		11⁵	12 58				
Spolu ...			47	+	30	= 1 h 17 min		

☑ = ohlasovacia povinnosť zrušená

Mn 88711 VT pp

HKV r.742. Normatív hmotnosti: Radošina - Kapince S 1000 ton

Kapince - Nové Sady S 900 ton

Nové Sady - Zbehy S 600 ton

Zbehy - Lužianky S 1100 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Radošina	☑					13 20	45/36	
Veľké Ripňany	☑		11	13 31	4	35	50/37	
Kapince	☑		10⁵			45⁵		
Nové Sady	☑		7⁵	53	3	56		
Vlečka ACHP Levice			5⁵	14 01⁵	2	14 03⁵		
Zbehy ○	B		5	08⁵	54	15 02⁵	60/27	
Lužianky	0		9⁵	15 12				
Spolu ...			49	+	63	= 1 h 52 min		

☑ = ohlasovacia povinnosť zrušená

Vleč 88780 ZSSKC

Vlak chodí v ①,③,⑤ okrem 25.XII., 1.I., 30.III., 2.IV. a 29.VIII..

HKV r.742. Normatív hmotnosti: S 1500 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Vlečka UNVV Leopoldov					13 28	50/20
Leopoldov	0	6	13 34			

Vleč 88781 ZSSKC

Vlak chodí v ①,③,⑤ okrem 25.XII., 1.I., 30.III., 2.IV. a 29.VIII..

Tlačený vlak

HKV r.742. Normatív hmotnosti: S 1400 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov	0				11 52	30/12
Vlečka UNVV Leopoldov		6	11 58			

Rušiaci Nex 57720 ZSSKC

Vlak chodí v ④.

Zemianske Kostofany - **Zbehy** - **Leopoldov** - Bratislava-Petržalka

HKV r.751x2. Normatív hmotnosti: T4 1630 ton
Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Zbehy	B		18 35		18 48	90/70
Alekšince.....	0	8			56	85/62
Rišňovce.....	0	7	19 03	8	19 11	80/68
Hlohovec.....	0	10			21	85/69
Leopoldov	0	5	19 26	29	19 55	
Spolu ...		30	+	8	= 38 min	

Rušiaci Nex 57721 ZSSKC

Vlak chodí v ③.

Bratislava-Petržalka - **Leopoldov** - **Zbehy** - Zemianske Kostofany

HKV r.751. Normatív hmotnosti: U 600 ton
Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov	0		23 32		0 05	85/62
Hlohovec.....	0	6			0 11	80/61
Rišňovce.....	0	9⁵			20⁵	85/69
Alekšince.....	0	3⁵			24	
Zbehy	B	7			0 31	
Spolu ...		26	+	0	= 26 min	

Rušiaci Rv 77962 ZSSKC

Vlak chodí v ②.

Prievidza - **Zbehy** - **Leopoldov**

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Zbehy	B				22 12⁵	80/50
Alekšince.....	0	6⁵	22 19	11	30	
Rišňovce.....	0	4	34	12	46	75/52
Hlohovec.....	0	8			54	80/54
Leopoldov	0	6	23 00			
Spolu ...		24⁵	+	23	= 47.5 min	