

**Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace**

# **ROZKAZ O ZAVEDENÍ GVD**

**Platí od 10. prosince 2017**

Schváleno ředitelem odboru jízdního řádu  
(č.j. 34876/2017-SŽDC-GŘ-O16)

Jen pro služební potřebu

**Z m ě n y**

Číslo změny	Platí od	Opravil

## VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

**Grafikon vlakové dopravy (dále jen GVD) 2018 platí od 10. prosince 2017 od 0.00 h do 8. prosince 2018 do 24.00 h.**

Plánované změny GVD 2018 v osobní dopravě:

1. změna v neděli **10. června 2018**.

Plánované změny GVD 2018 v nákladní dopravě:

1. změna v pondělí **5. února 2018**,
2. změna v pondělí **9. dubna 2018**,
3. změna v neděli **10. června 2018**,
4. změna v pondělí **3. září 2018**,
5. změna v pondělí **1. října 2018**.

**V rámci termínů změn v nákladní dopravě mohou být v nutných případech, např. při významné změně parametrů infrastruktury nebo jako reakce na změny v nákladní dopravě apod., vydány i změny v osobní dopravě. Tyto změny budou vydány standardním způsobem s výjimkou příp. změny knižního jízdního řádu, která bude zveřejněna pouze v elektronické podobě na webových stránkách [www.szdc.cz](http://www.szdc.cz) a na portálu SŽDC, s.o.**

**Všeobecná opatření pro přechod na nový jízdní řád, přechod na letní nebo střeoevropský čas a opatření k pomůckám jízdního řádu jsou uvedena v předpisu SŽDC D1, čl. 2257 – 2270.**

Podle Směrnice SŽDC pro tvorbu jízdního řádu státní organizace Správa železniční dopravní cesty (dále jen Směrnice č. 69), čl. 3.7 povolují označovat vlaky, pojíždějící stejný mezistaniční úsek, popř. stejné zhlaví dvakrát, stejným číslem, doplněným při jedné z jízd písmenným indexem. Jedná se o úseky Kunovice – Uherské Hradiště (index „a“) a dále pro objízdné trasy o úseky Praha hl.n. – Praha-Vršovice (index „v“), Výh Praha-Bubeneč – Praha-Holešovice-Stromovka (index „s“).

### Jízdy lokomotivních vlaků podle tabulky 5

Jízdy lokomotivních vlaků podle tabulky 5 sešitových jízdních řádů (dále jen SJŘ) jsou pro katalogové vlaky zavedeny na všech tratích, provozovaných SŽDC, s.o. s výjimkou některých přeshraničních úseků. Pokud jsou tyto jízdy zavedeny i pro lokomotivní vlaky dopravců, je tato skutečnost uvedena v příslušné tabulce 5 prostřednictvím seznamu přidělených čísel vlaků.

Pro účely zpracování oběhů hnacích vozidel a turnusů Lv vlaků, vedených podle tabulky 5, platí Seznam traťových úseků pro turnusování Lv jízd pro GVD 2018, který je zveřejněn v elektronické podobě na portálu SŽDC, s.o. na adrese <http://provoz.szdc.cz> – Pomůcky GVD – Další informace o GVD, a který určuje stanovené doby (jízdní doba navýšená koeficientem), které se aplikují v návaznosti na technologické doby, stanovené přímo pro příslušné ŽST.

### Jízdy vlaků podle tabulky 5a

Tabulka 5a dle čl. 14.9.6 Směrnice č. 69, je obdobou tabulky 5. Obsahuje odklonové trasy (pouze ve vybraných SJŘ osobních), katalogové trasy provozovatele dráhy na hraničních přechodech se Slovenskou republikou (pouze v těch SJŘ, kde to přichází v úvahu) a tzv. vzorové trasy pro případ dle čl. 2182 předpisu SŽDC D1 (pouze v SJŘ na tratích provozovaných podle předpisu SŽDC D1).

Další podrobnosti k jízdám vlaků podle tabulky 5, resp. 5a SJŘ jsou uvedeny v čl. 2152, 2154, 2157, 2182 předpisu SŽDC D1 a v čl. 8.1, 14.9.5, 14.9.6 Směrnice č. 69.

### A. Pomůcky GVD 2018 vydávané provozovatelem dráhy

Sešitové jízdní řády (SJŘ)

Listy nákrešného jízdního řádu (NJŘ)

\*Tabulky jízdních řádů pro cestující

Vývěsné jízdní řády (VJŘ)

\*Rozkaz o zavedení GVD (RZG) s přílohami:

- příloha Přehled omezení jízdy vlaků

- příloha Seznam rušících vlaků a opatření pro jejich jízdy

\*Sešit jízdních řádů zvláštních vlaků

\*Katalog nabídkových tras provozovatele dráhy

\*Takto označené pomůcky jsou vydány pouze v elektronické podobě a jsou dostupné na portálu provozovatele dráhy na adrese <http://provoz.szdc.cz> (dále jen portál) nebo na CD-ROM „Jízdní řád 2018 sbírka služebních pomůcek“ (dále jen CD-ROM), vydaném odborem jízdního řádu (dále jen O16); pomůcky neoznačené jsou vydány též v tiskové podobě.

### Důležitá upozornění k vybraným pomůckám GVD

#### Sešitové a nákrešné jízdní řády

**Všechny SJŘ s výjimkou SJŘ tratí 312a jsou rozděleny na samostatnou část pro osobní dopravu a na samostatnou část pro nákladní dopravu. SJŘ 525/526 obsahuje pouze část osobní doprava.**

**SJŘ pro osobní dopravu obsahuje vlaky osobní dopravy – viz předpis SŽDC D1, čl. 2205, 2206, lokomotivní vlaky dopravců v osobní dopravě, vybrané zkušební jízdy určené pro vozidla osobní dopravy a všechny katalogové lokomotivní vlaky.**

**SJŘ pro nákladní dopravu obsahuje vlaky nákladní dopravy – viz předpis SŽDC D1, čl. 2208, služební vlaky provozovatele dráhy, lokomotivní vlaky dopravců v nákladní dopravě, vybrané zkušební jízdy mimo zkušební jízdy určené pro vozidla osobní dopravy a všechny katalogové lokomotivní vlaky.**

**Tabulka 1 není součástí každého výtisku (knižního bloku), ale umístuje se podle zásady „jedny desky = jedna tabulka 1“, do desek buď bezprostředně za ochrannou fólii nebo až na konec za všechny vložené knižní bloky SJŘ. Po skončení platnosti SJŘ zůstává založena v deskách pro období platnosti dalších JŘ, není-li stanoveno jinak.**

Všechny SJŘ jsou vydány s děrováním pro kroužkovou vazbu do plastických desek s průhlednou čelní kapsou určenou pro vložení titulního listu. Platnost titulních listů platnost není vázána na platnost jízdního řádu. Tyto titulní listy mají pouze informativní význam a slouží univerzálně všem uživatelům SJŘ bez ohledu na to, zda využívají jen SJŘ pro osobní dopravu nebo jen SJŘ pro nákladní dopravu, popř. obě vydání. Je tedy možné názvy tratí na nich modifikovat dle individuální potřeby uživatelů s ohledem na skutečně vložené knižní bloky jednotlivých SJŘ. Za tímto účelem jsou příp. k dispozici ve formátu .doc na portálu nebo na CD-ROM. Závazné označení jednotlivého SJŘ, včetně schvalovací doložky, je uvedeno na první stránce každého knižního bloku na tzv. patitulu.

Součástí desek je i vložená průhledná fólie, sloužící k ochraně první stránky vlastního knižního bloku. Do těchto desek za ochrannou fólii se vkládá knižní blok SJŘ, který je pro rozlišení označen na každé stránce číslem příslušného SJŘ a začátkem platnosti.

### Vývěsné jízdní řády

Přednostové PO odpovídají za včasné a úplné provedení všech změn ve vývěsných jízdních řádech ve svých obvodech. Neplatné vývěsné jízdní řády včas odstraňte, poškozené nebo nečitelné ihned vyměňte. Dělit jednotlivé listy vývěsného jízdního řádu na menší díly je zakázáno. Údaje o vlastní stanici a zastávce červeně podtrhněte, příslušné traťové oddíly červeně orámujte.

### Příloha RZG Seznam rušících vlaků a opatření pro jejich jízdy

Seznam rušících vlaků a opatření pro jejich jízdy slouží jako podklad pro zapracování do seznamu vlaků pro staniční zaměstnance, sloupec 11 ve smyslu čl. 2154 předpisu SŽDC D1 a je k dispozici na portálu nebo na CD-ROM.

### Upozornění k listu NJŘ 525

Na listu NJŘ 525 nejsou z technických důvodů, odchylně od Směrnice č. 69, čl. 13.2.5, červeně zakroužkovány kóty rušených vlaků v příslušných dopravnách.

## Rozdělení tratí v sešitových jízdních řádech **pro osobní dopravu**

Číslo	Obsahuje traťové úseky
<b>301</b>	Čadca – Bohumín – (Ostrava-Svinov), Petrovice u Karviné – Dětmárovice, Odb Koukolná – Odb Závada, Český Těšín – Vých Polanka nad Odrou, Odb Odra – Ostrava-Svinov, Ostrava-Svinov – Opava východ, Ostrava uhelné n. – Ostrava-Kunčice
<b>302</b>	(Ostrava uhelné n.) – Ostrava-Kunčice – Valašské Meziříčí, Český Těšín – Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí – Ostravice
<b>304/316a</b>	Valašské Meziříčí – Kojetín – (Nezamyslice), Zborovice – Kroměříž, (Vlářský průsmyk) – Bylnice – Horní Lideč, Velké Karlovice – Vsetín, Rožnov pod Radhoštěm – Valašské Meziříčí, Vizovice – Otrokovice – (Hulín/Staré Město u Uherského Hradiště)
<b>305/308</b>	Bohumín – Přerov – Nezamyslice/Nedakonice, Chalupki – Bohumín, (Střelná) – Horní Lideč – Hranice na Moravě, (Studénka – Mošnov, Ostrava Airport)
<b>306</b>	Studénka – Veřovice, Studénka – Bílovec, Suchdol nad Odrou – Budišov nad Budišovkou, Suchdol nad Odrou – Fulnek, Suchdol nad Odrou – Nový Jičín město
<b>307/310</b>	Hlučín – Opava východ, Chuchelná – Kravaře ve Slezsku, Odb Moravice – Svobodné Heřmanice, Opava východ – Hradec nad Moravicí, Opava východ – Krnov – Olomouc hl.n., Bruntál – Malá Morávka, Valšov – Rýmařov
<b>309</b>	(Bohumín/Střelná/Nedakonice/Nezamyslice) – Přerov – Česká Třebová, Prosenice – Vých Dluhonice, (Zábřeh na Moravě – Šumperk – Kouty nad Desnou), Olomouc hl.n. – Nezamyslice
<b>311/312</b>	Krnov – Hanušovice – Olomouc hl.n., Zábřeh na Moravě – Bludov, (Šumperk – Kouty nad Desnou/Sobotín), Hanušovice – Staré Město pod Sněžníkem, Lipová Lázně – Javorník ve Slezsku, Velká Kraš – Vidnava, Zlaté Hory – Mikulovice
<b>312a</b>	Osoblaha – Třemešná ve Slezsku (poznámka: nerozdělený SJŘ)
<b>313</b>	Prostějov hl.n. – Chornice, Kostelec na Hané – Olomouc hl.n., Senice na Hané – Červenka, Litovel předměstí – Mladeč
<b>314</b>	Lanškroun – Rudoltice v Čechách – (Česká Třebová), Chornice – Skalice nad Svitavou, Chornice – Třebovice v Čechách – (Česká Třebová)
<b>315/326</b>	Nezamyslice – Blažovice – (Brno), Holubice – Brno, (Brno) – Odb Brno-Židenice – Svitavy
<b>316/320</b>	Nedakonice – Břeclav, Hodonín – Holíč nad Moravou, Kúty – Brno – (Svitavy)
<b>317/318</b>	Vlářský průsmyk – Staré Město u Uherského Hradiště, Luhačovice – Újezdec u Luhačovic, Kunovice – Veselí nad Moravou – Brno, Vrbovice – Rohatec – (Hodonín), Hustopeče u Brna – Šakvice, Moravský Písek – Bzenec, Hodonín – Zaječí
<b>322</b>	Retz – Okříšky, Moravské Budějovice – Jemnice, Brno – Jihlava
<b>323</b>	(Brno) – Střelice – Hrušovany nad Jevišovkou, Moravské Bránice – Oslavany, Hrušovany nad Jevišovkou – Hevlín, Břeclav – Znojmo, Boří les – Lednice
<b>324</b>	Brno – Kutná Hora hl.n.
<b>325/701a</b>	Tišnov – Žďár nad Sázavou, Studenec – Křižanov, Havlíčkův Brod – Humpolec, Slavonice – Kostelec u Jihlavy
<b>501</b>	Svitavy – Česká Třebová, Česká Třebová – Praha-Libeň – (Praha), (Miedzylesie – Ústí nad Orlicí), (Kutná Hora hl.n. – Kolín)
<b>502/524</b>	Kutná Hora hl.n. – Lysá nad Labem, Nymburk hl.n. – Poříčany, Lysá nad Labem – Praha-Vysočany – (Praha), Lysá nad Labem – Milovice
<b>503</b>	(Kutná Hora hl.n.) – Lysá nad Labem – Ústí nad Labem západ, Ústí nad Labem-Střekov – Děčín hl.n.
<b>504</b>	Ústí nad Labem hl.n. – Kadaň-Prunéřov – (Klášterec nad Ohří), Odb České Zlatníky – Obrnice, Ústí nad Labem západ – Úpořiny – Blšina, (Obrnice) – Most – Most nové n., (Oldřichov u Duchcova – Louka u Litvínova – Most nové n.), Odb Dolní Rybník – Jirkov
<b>505</b>	Choceň – Týniště nad Orlicí – Velký Osek, Opatovice nad Labem-Pohřebačka – Odb Plačice, Pardubice hl.n. – Jaroměř
<b>506/509/512/513</b>	Týniště nad Orlicí – Meziměstí, Meziměstí – Otovice zastávka, Dobruška – Opočno pod Orlickými horami, Václavice – Staroč, Jaroměř – Trutnov hl.n., Teplice nad Metují – Trutnov střed, Trutnov-Poříčí – Kamienna Góra, Královec – Žacléř, Hanušovice – Dolní Lipka, Štítý – Lichkov, Miedzylesie – Ústí nad Orlicí, Letohrad – Týniště nad Orlicí, Doudleby nad Orlicí – Rokytnice v Orlických horách, Častolovice – Solnice
<b>507/517</b>	Havlíčkův Brod – Pardubice-Rosice nad Labem – (Pardubice hl.n.), Svitavy – Žďárec u Skutče, Heřmanův Městec – Chrudim město, Chrudim – Borohrádek, Prachovice – Přelouč, Choceň – Litomyšl
<b>508</b>	Jaroměř – Liberec, (Stará Paka – Nová Paka)
<b>510</b>	Trutnov hl.n. – Chlumeck nad Cidlinou, Martinice v Krkonoších – Rokytnice nad Jizerou, Kunčice nad Labem – Vrchlabí
<b>511</b>	Hradec Králové hl.n. – Jičín – Turnov, Hněvčevy – Smiřice

Číslo	Obsahuje traťové úseky
<b>514</b>	Trhový Štěpánov – Benešov u Prahy – (Čerčany/Heřmaničky), Olbramovice – Sedlčany
<b>515</b>	Kutná Hora hl.n. – Zruč nad Sázavou, Čáslav místní n. – Třemošnice, Kolín – Ledečko, Pečky – Kouřim, Bošice – Bečváry
<b>516</b>	Světlá nad Sázavou – Čerčany
<b>519</b>	Benešov u Prahy – Praha-Vršovice – (Praha)
<b>520/ 528</b>	Rudná u Prahy – Odb Jeneček, (Praha) – Praha-Smíchov – Rudná u Prahy – Beroun, Rakovník – Beroun, (Praha) – Praha-Smíchov spol.n. – Hostivice, (Praha) – Praha-Bubny – Rakovník, Kladno – Kralupy nad Vltavou
<b>521</b>	Praha-Vršovice seř.n. – Praha-Radotín, (Praha) – Praha-Smíchov – Beroun
<b>522</b>	Rakovník – Mladotice, Rakovník – Bečov nad Teplou
<b>523</b>	Čerčany – Vrané nad Vltavou – Praha-Vršovice – (Praha), Dobříš – Vrané nad Vltavou
<b>525/ 526</b>	(Praha) – Vých Praha-Bubeneč – Děčín hl.n., Ústí nad Labem hl.n. jih – Ústí nad Labem západ, (Ústí nad Labem hl.n. – Ústí nad Labem západ), (Děčín hl.n. – Bad Schandau), (Děčín východ – Děčín-Prostřední Žleb)
<b>527</b>	(Hostivice) – Odb Jeneček – Podlešín, Kralupy nad Vltavou předměstí – Velvary, Kralupy nad Vltavou – Obrnice – (Most nové n.), Vraňany – Libochovice, Vraňany – Lužec nad Vltavou, Roudnice nad Labem – Zlonice, Kralupy nad Vltavou – Neratovice – (Všetaty), Čelákovice – Neratovice, Čelákovice – Mochov
<b>529/ 530/ 532</b>	(Praha) – Vých Praha-Bubeneč – Děčín hl.n., Ústí nad Labem hl.n. jih – Ústí nad Labem západ, (Ústí nad Labem hl.n. – Ústí nad Labem západ), (Děčín hl.n. – Bad Schandau), (Děčín východ – Děčín-Prostřední Žleb)
<b>531</b>	(Most) – Louny – Rakovník, Louny předměstí – Postoloprty, Odb Bažantnice – Odb Vrbka, Žatec západ – Most – (Most nové n.), (Rakovník) – Lužná u Rakovníka – Chomutov – (Jirkov), Krupá – Kolečovice, Droužkovice – Odb Dubina
<b>533</b>	Kadaň-Pruněrov – Cheb, (Karlovy Vary dolní n. – Karlovy Vary)
<b>534/ 535</b>	(Podbořany) – Kaštice – Kadaň-Pruněrov – (Jirkov), Kadaňský Rohozec – Vilémov u Kadaně, Chomutov – Vejprty st. hranice, Děčín hl.n. – Oldřichov u Duchcova, (Teplice v Čechách) – Oldřichov u Duchcova – Litvínov, (Most) – Most nové n. – Moldava v Krušných horách
<b>536</b>	Mariánské Lázně – Karlovy Vary dolní n., Karlovy Vary dolní n. – Johanngeorgenstadt, Chodov – Nová Role, Krásný Jez – Nové Sedlo u Lokte – (Karlovy Vary), (Karlovy Vary) – Dalovice – Merklín
<b>537</b>	(Praha) – Praha-Vysočany – Turnov – (Železný Brod), (Mladá Boleslav hl.n. – Mladá Boleslav město)
<b>539</b>	Lovosice – Česká Lípa hl.n., Lovosice – Louny, Čížkovice – Obrnice – (Most), (Teplice v Čechách) – Řetenice – Lovosice, Žalhostice – Velké Žemoseky
<b>540/ 544/ 546</b>	(Mladá Boleslav hl.n.) – Bakov nad Jizerou – Česká Lípa hl.n., Česká Lípa hl.n. – Jedlová, Srní u České Lípy – Vých Žiznickov, (Děčín hl.n.) – Děčín východ – Česká Lípa hl.n. – Liberec, Benešov nad Ploučnicí – Rumburk, Děčín hl.n. – Bad Schandau, Děčín východ – Děčín-Prostřední Žleb, Rumburk – Dolní Poustevna st. hranice, Rumburk – Ebersbach (Sachs), Mikulášovice dolní n. – Panský – Rumburk, Panský – Krásná Lípa
<b>541</b>	Nymburk hl.n. – Mladá Boleslav město, Jičín – Nymburk město – (Nymburk hl.n.), Chlumeck nad Cidlinou – Křinec
<b>542</b>	(Mladá Boleslav hl.n.) – Mladá Boleslav město – Stará Paka, Mělník – Mladá Boleslav hl.n., Bakov nad Jizerou – Kopidlno
<b>543</b>	Cheb – Hranice v Čechách, (Cheb) – Tršnice – Bad Brambach, Tršnice – Luby u Chebu
<b>547</b>	Liberec – Zawidów, Bílý Potok pod Smrkem – Raspenava, Frydlant v Čechách – Jindřichovice pod Smrkem, Liberec – Hrádek nad Nisou – Zittau – (Varnsdorf), Varnsdorf – Rybníště
<b>548</b>	Železný Brod – Tanvald, Liberec – Tanvald, Tanvald – Szklarska Poręba Górna, Smržovka – Josefův Důl
<b>701/ 703</b>	Veselí nad Lužnicí – Havlíčkův Brod, Horní Cerekev – Tábor
<b>702/ 705a</b>	Tábor – Písek – (Ražice/Protivín), Tábor – Bechyně, České Velenice – Veselí nad Lužnicí
<b>704</b>	České Budějovice – Benešov u Prahy
<b>705/ 706</b>	Gmünd NÖ – České Budějovice, Summerau – České Budějovice, Rybník – Lipno nad Vltavou
<b>707/ 708</b>	Volary – České Budějovice, Černý Kříž – Nové Údolí, Strakonice – Volary, Čičenice – Volary, Čičenice – Týn nad Vltavou, Netolice – Dívčice – (Protivín)
<b>709</b>	České Budějovice – Plzeň hl.n., (Písek – Protivín), (Putim – Ražice)
<b>710/ 711a /717</b>	Horažďovice předměstí – Domažlice, Klatovy – Železná Ruda-Alžbětín, Domažlice – Planá u Mariánských Lázní – (Mariánské Lázně), Svojšíň – Bor, Staňkov – Poběžovice

Číslo	Obsahuje traťové úseky
<b>711/713</b>	Plzeň hl.n. – Klatovy, Beroun – Cheb – (Františkovy Lázně)
<b>712</b>	(Plzeň hl.n.) – Plzeň-Jižní Předměstí – Furth im Wald, Nýřany – Heřmanova Huť
<b>714</b>	(Blovce) – Pňovany – Bezdrůžice, (Plzeň hl.n.) – Rokycany – Nezvěstice, Chrást u Plzně – Radnice
<b>715</b>	(Beroun) – Zdice – Protivín – (České Budějovice), Putim – Ražice, (Beroun) – Zadní Třeboň – Lochovice
<b>716</b>	Rožmitál pod Třemšínem – Březnice, Březnice – Strakonice, Nepomuk – Blatná
<b>719</b>	Plzeň hl.n. – Žatec západ – Žatec-Velichov/(Žatec)

### Rozdělení tratí v sešitových jízdnicích řádech pro nákladní dopravu

Číslo	Obsahuje traťové úseky
<b>301</b>	Čadca – Dětmárovice – (Ostrava-Svinov), Odb Koukolná – Odb Závada – (Petrovice u Karviné), Český Těšín – Výh Polanka nad Odrou, Odb Odra – Ostrava-Svinov, Ostrava-Svinov – Opava východ, Ostrava uhelné n. – Ostrava-Kunčice
<b>302/306/307/310</b>	Ostrava-Kunčice – Valašské Meziříčí, Český Těšín – Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí – Ostravice, Paskov – BIOCEL Paskov závod, Studénka – Veřovice, Studénka – Bílovec, Suchdol nad Odrou – Budišov nad Budišovkou, Suchdol nad Odrou – Fulnek, Suchdol nad Odrou – Nový Jičín město, Hlučín – Opava východ, Chuchelná – Kravaře ve Slezsku, Odb Moravice – Svobodné Heřmanice, Opava východ – Hradec nad Moravicí, Opava východ – Krnov – Olomouc hl.n., Bruntál – Malá Morávka, Valšov – Rýmařov
<b>304/313</b>	Valašské Meziříčí – Kojetín, Zborovice – Kroměříž, Kojetín – Tovačov, (Vlářský průsmyk) – Bylnice – Horní Lideč, Velké Karlovice – Vsetín, Rožnov pod Radhoštěm – Valašské Meziříčí, Prostějov hl.n. – Chornice, Kostelec na Hané – Olomouc hl.n., Senice na Hané – Červenka, Litovel předměstí – Mladeč
<b>305/308</b>	Petrovice u Karviné/(Louky nad Olší) – Bohumín – Přerov – Nezamyslice/Nedakonice, Chalupki – Bohumín-Vrbice, Chalupki – Bohumín, Horní Lideč – Hranice na Moravě, (Studénka – Mošnov, Ostrava Airport)
<b>309</b>	(Petrovice u Karviné/Horní Lideč/Nedakonice) – Přerov – Česká Třebová, Prosenice – Výh Dluhonice, (Zábřeh na Moravě – Šumperk – Kouty nad Desnou), Olomouc hl.n. – Nezamyslice
<b>311/312</b>	Krnov – Hanušovice – Olomouc hl.n., Zábřeh na Moravě – Bludov, (Šumperk – Kouty nad Desnou/Sobotín), Hanušovice – Staré Město pod Sněžníkem, Lipová Lázně – Javorník ve Slezsku, Velká Kraš – Vidnava, Zlaté Hory – Mikulovice
<b>312a</b>	Osoblaha – Třemešná ve Slezsku (poznámka: nerozdělený SJŘ)
<b>314/507/517</b>	Janáčkův Brod – Rudoltice v Čechách – (Česká Třebová), Chornice – Skalice nad Svitavou, Chornice – Třebovice v Čechách – (Česká Třebová), Havlíčkův Brod – Pardubice-Rosice nad Labem – (Pardubice hl.n.), Svitavy – Žďárec u Skutče, Heřmanův Městec – Chrudim město, Chrudim – Borohrádek, Prachovice – Přelouč, Choceň – Litomyšl
<b>315/316/320/326</b>	Nezamyslice – Blažovice – (Brno), Holubice – Brno, Nedakonice – Břeclav, Hodonín – Holíč nad Moravou, Kúty – Brno – Svitavy, (Velké Opatovice – Skalice nad Svitavou)
<b>316a/317/318</b>	Vizovice – Otrokovice, Vlářský průsmyk – Staré Město u Uherského Hradiště, Luhačovice – Újezdec u Luhačovic, Kunovice – Veselí nad Moravou – Brno, Vrbovice – Rohatec – (Hodonín), Hustopeče u Brna – Šakvice, (Nedakonice) – Moravský Písek – Bzenec, Hodonín – Zaječí, Čejč – Uhřetice u Kyjova
<b>322/323</b>	Retz – Okříšky, Moravské Budějovice – Jemnice, Brno – Jihlava, Střelice – Hrušovany nad Jevišovkou, Moravské Bránice – Oslavany, Hrušovany nad Jevišovkou – Hevlín, Břeclav – Znojmo, Boří les – Lednice
<b>324</b>	Brno – Kutná Hora hl.n.
<b>325/701a/703</b>	Tišnov – Žďár nad Sázavou, Studenec – Křižanov, Havlíčkův Brod – Humpolec, Slavonice – Kostelec u Jihlavy, Horní Cerekev – Tábor
<b>501</b>	Svitavy – Česká Třebová, Česká Třebová – Praha-Libeň – (Praha), (Miedzylesie – Ústí nad Orlicí), (Kutná Hora hl.n. – Kolín)
<b>502/503/524</b>	Kutná Hora hl.n. – Ústí nad Labem západ, Ústí nad Labem-Střekov – Děčín hl.n., Nymburk hl.n. – Poříčany, Lysá nad Labem – Praha-Vysočany – (Praha), Lysá nad Labem – Milovice
<b>504</b>	Ústí nad Labem hl.n. – Kadaň-Prunéřov, Odb České Zlatníky – Obrnice – (Březno u Chomutova/Žatec západ), Ústí nad Labem západ – Úpořiny – Bílina, Světec – Doly Bílina-UUL, (Obrnice) – Most – Most nové n., (Oldřichov u Duchcova – Louka u Litvínova – Most nové n.), Třebušice – Most nové n., Odb Dolní Rybník – Jirkov



Číslo	Obsahuje traťové úseky
<b>505</b>	Choceň – Týniště nad Orlicí – Velký Osek, Opatovice nad Labem-Pohřebačka – Odb Plačice, Pardubice hl.n. – Jaroměř
<b>506/509/512/513</b>	Týniště nad Orlicí – Meziměstí, Meziměstí – Otovice zastávka, Dobruška – Opočno pod Orlickými horami, Václavice – Starkoč, Jaroměř – Trutnov hl.n., Teplice nad Metují – Trutnov střed, Trutnov-Poříčí – Kamienna Góra, Královec – Zacléf, Hanušovice – Dolní Lipka, Štíty – Lichkov, Miedzylesie – Ústí nad Orlicí, Letohrad – Týniště nad Orlicí, Doudleby nad Orlicí – Rokytnice v Orlických horách, Častolovice – Solnice
<b>508/510/511/537</b>	Jaroměř – Liberec, Trutnov hl.n. – Chlumeck nad Cidlinou, Martinice v Krkonoších – Rokytnice nad Jizerou, Kunčice nad Labem – Vrchlabí, Hradec Králové hl.n. – Jičín – Turnov, Hněvčoves – Smiřice, (Praha) – Praha-Vysočany – Turnov, (Mladá Boleslav hl.n. – Mladá Boleslav město)
<b>514/515/516/523</b>	Trhový Štěpánov – Benešov u Prahy – (Čerčany/Heřmaničky), Olbramovice – Sedlčany, Kutná Hora hl.n. – Zruč nad Sázavou, Čáslav místní n. – Třemošnice, Kolín – Ledebč, Pečky – Kouřim, Bošice – Bečváry, Světlá nad Sázavou – Čerčany, Čerčany – Vrané nad Vltavou – Praha-Vršovice – (Praha), Dobříš – Vrané nad Vltavou
<b>519/521</b>	Benešov u Prahy – Praha-Vršovice – (Praha), Praha-Vršovice seř.n. – Praha-Radotín, (Praha) – Praha-Smíchov – Beroun
<b>520/528/529/530/532/539</b>	Rudná u Prahy – Odb Jeneček, (Praha) – Praha-Smíchov – Rudná u Prahy – Beroun, Rakovník – Beroun, (Praha) – Praha-Smíchov spol.n. – Hostivice, (Praha) – Praha-Bubny – Rakovník, Kladno – Kralupy nad Vltavou, Odb Jeneček – Podlešín, Kralupy nad Vltavou předměstí – Velvary, Kralupy nad Vltavou – Obrnice – (Most nové n.), Vraňany – Libochovice, Vraňany – Lužec nad Vltavou, Roudnice nad Labem – Zlonice, Kralupy nad Vltavou – Neratovice – (Všetaty), Čelákovice – Neratovice, Čelákovice – Mochov, Lovosice – Česká Lípa hl.n., Lovosice – Louny, Čížkovice – Obrnice, (Teplice v Čechách) – Retenice – Lovosice, Žalhostice – Velké Žernoseky
<b>522/531/534/535/719b</b>	Rakovník – Mladotice, Rakovník – Bečov nad Teplou, Protivec – Bochov, Louny – Rakovník, Louny předměstí – Postoloprty, Odb Bažantnice – Odb Vrbka, Žatec západ – Most – (Most nové n.), (Rakovník) – Lužná u Rakovníka – Chomutov, Krupá – Kolečovice, Droužkovice – Odb Dubina – (Kadaň-Prunéřov), Kaštice – Kadaň-Prunéřov, Kadaňský Rohozec – Vilémov u Kadaně, Chomutov – Vejprty st. hranice, Děčín hl.n. – Oldřichov u Duchcova, Oldřichov u Duchcova – Litvínov, (Most) – Most nové n. – Moldava v Krušných horách, Blatno u Jesenice – Žatec západ – Žatec-Velichov/(Žatec)
<b>527</b>	(Praha) – Vých Praha-Bubeneč – Děčín hl.n., Ústí nad Labem hl.n. jih – Ústí nad Labem západ, (Kralupy nad Vltavou – Kaučuk-základní závod), (Ústí nad Labem hl.n. – Ústí nad Labem západ)
<b>533</b>	Kadaň-Prunéřov – Cheb
<b>536/543</b>	Mariánské Lázně – Karlovy Vary dolní n., Karlovy Vary dolní n. – Johanngeorgenstadt, Chodov – Nová Role, Krásný Jez – Nové Sedlo u Lokte – (Karlovy Vary), (Karlovy Vary) – Dalovice – Merklín, Cheb – Hranice v Čechách, (Cheb) – Tršnice – Bad Brambach, Tršnice – Luby u Chebu
<b>540/546/547a</b>	(Mladá Boleslav hl.n.) – Bakov nad Jizerou – Česká Lípa hl.n., Česká Lípa hl.n. – Jedlová, Srní u České Lípy – Vých Žizníkov, (Děčín hl.n.) – Děčín východ – Česká Lípa hl.n. – Liberec, Benešov nad Ploučnicí – Rumburk, Rumburk – Dolní Poustevna st. hranice, Rumburk – Ebersbach (Sachs), Mikulášovice dolní n. – Panský – Rumburk, Panský – Krásná Lípa, Varnsdorf – Rybníště
<b>541/542</b>	Nymburk hl.n. – Mladá Boleslav město, Jičín – Nymburk město – (Nymburk hl.n.), Chlumeck nad Cidlinou – Křívec, Mladá Boleslav město – Stará Paka, Mělník – Mladá Boleslav hl.n., Bakov nad Jizerou – Kopidlno
<b>544</b>	Děčín hl.n. – Bad Schandau, Děčín východ – Děčín-Prostřední Žleb
<b>547/548</b>	Liberec – Zawidów, Bílý Potok pod Smrkem – Raspenava, Frýdlant v Čechách – Jindřichovice pod Smrkem, Liberec – Hrádek nad Nisou – Zittau – (Varnsdorf), Železný Brod – Tanvald, Liberec – Tanvald, Tanvald – Szklarska Poręba Górna, Smržovka – Josefův Důl
<b>701</b>	Veselí nad Lužnicí – Havlíčkův Brod, Dobronín – Polná
<b>702/707/708/715/716</b>	Tábor – Písek, Tábor – Bechyně, Volary – České Budějovice, Černý Kříž – Nové Údolí, Strakonice – Volary, Cíčenice – Volary, Cíčenice – Týn nad Vltavou, Netolice – Divčice – (Protivín), Zdice – Protivín, Putim – Ražice, Zadní Třebaň – Lochovice, Rožmitál pod Třemšínem – Březnice, Březnice – Strakonice, Nepomuk – Blatná
<b>704/705/706/709</b>	České Budějovice – Benešov u Prahy, Gmünd NÖ – České Budějovice, České Velenice – Veselí nad Lužnicí, Summerau – České Budějovice, Rybník – Lipno nad Vltavou, České Budějovice – Plzeň hl.n., (Písek – Protivín), (Putim – Ražice)

Číslo	Obsahuje traťové úseky
<b>710/</b> <b>711a</b> <b>/712/</b> <b>714/</b> <b>717/</b> <b>719a</b>	Horažďovice předměstí – Domažlice, Klatovy – Železná Ruda-Alžbětín, (Plzeň hl.n.) – Plzeň-Jižní Předměstí – Furth im Wald, Nýřany – Heřmanova Huť, Pňovany – Bezdrůžice, Rokycany – Nezvěstice, Chrást u Plzně – Radnice, Domažlice – Planá u Mariánských Lázní – (Mariánské Lázně), Svojsín – Bor, Staňkov – Poběžovice, Plzeň hl.n. – Blatno u Jesenice
<b>711/</b> <b>713</b>	Plzeň hl.n. – Klatovy, Beroun – Cheb – (Františkovy Lázně)

### Rozdělení tratí v nákrešných jízdních řádech

Číslo	Obsahuje traťové úseky
<b>301</b>	Čadca – Dětmarovice, Odb Koukolná – Odb Závada, Český Těšín – Ostrava-Svinov, Odb Odra – Výh Polanka nad Odrou, Ostrava hl.n. Sc 101,102 – Ostrava-Kunčice
<b>301a</b> + <b>307</b>	Ostrava-Svinov – Opava východ, Hlučín – Opava východ, Chuchelná – Kravaře ve Slezsku, Opava východ – Hradec nad Moravicí, Odb Moravice – Svobodné Heřmanice
<b>301b</b> <b>/305</b>	Chalupki – Bohumín os.n., Chalupki – Bohumín-Vrbice, Petrovice u Karviné – Přerov přednádraží, Hranice na Moravě – Drahotuše (kol. 4TK)
<b>302</b>	Ostrava-Kunčice – Valašské Meziříčí, Český Těšín – Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí – Ostravice, Paskov – BIOCEL Paskov závod
<b>304</b>	Rožnov pod Radhoštěm – Kojetín, Zborovice – Kroměříž, Kojetín – Tovačov n, Bylnice – Horní Lideč
<b>304a</b> + <b>308</b>	Velké Karlovice – Vsetín, Horní Lideč – Hranice na Moravě
<b>305b</b> <b>/316</b>	Přerov os.n. – Břeclav os.n., Vizovice – Otrokovice, Hodonín – Holíč nad Moravou
<b>306</b>	Studénka – Veřovice, Sedlnice výh.č. 1 – Mošnov, Ostrava Airport, Studénka – Bílovec, Suchdol nad Odrou – Budišov nad Budišovkou, Suchdol nad Odrou – Fulnek, Suchdol nad Odrou – Nový Jičín město
<b>309</b> + <b>314a</b>	Prosenice – Výh Dluhonice, Přerov přednádraží – Česká Třebová, Lanškroun – Rudoltice v Čechách, Třebovice v Čechách – Česká Třebová vjezd.sk. – Česká Třebová odj.sk., Třebovice v Čechách – Česká Třebová odj.sk.
<b>309a</b> + <b>305a</b> <b>/315/</b> <b>318a</b>	Olomouc hl.n. – Nezamyslice, Přerov os.n. – Brno hl.n., Holubice – Brno hl.n.
<b>310</b>	Opava východ – Olomouc hl.n., Bruntál – Malá Morávka, Valšov – Rýmařov
<b>311</b>	Krnov – Bludov, Zábřeh na Moravě – Šumperk, Šumperk – Olomouc hl.n.
<b>312</b> + <b>512a</b>	Hanušovice – Dolní Lipka, Hanušovice – Staré Město pod Sněžníkem, Lipová Lázně – Javorník ve Slezsku, Velká Kraš – Vidnava, Zlaté Hory – Mikulovice, Osoblaha – Třemešná ve Slezsku ú.r.
<b>313</b> + <b>314</b>	Prostějov hl.n. – Chornice, Kostelec na Hané – Olomouc hl.n., Senice na Hané – Červenka, Mladeč – Litovel předměstí, Skalice nad Svitavou – Třebovice v Čechách
<b>317</b>	Vlárský průsmyk – Staré Město u Uherského Hradiště, Luhačovice – Újezdec u Luhačovic, Kunovice – Veselí nad Moravou, Vrbovec – Rohatec
<b>317a</b> + <b>320</b>	Kúty – Brno hl.n., Modřice – Brno-Horní Heršpice modřické zhlaví, Brno-Horní Heršpice modřické zhlaví – Brno-Maloměřice, Hustopeče u Brna – Šakvice
<b>318</b>	Veselí nad Moravou – Blažovice, Moravský Písek – Bzenec, Hodonín – Zaječí, Čejč – Uhřetice u Kyjova
<b>322</b>	Retz – Okříšky, Moravské Budějovice – Jemnice, Brno hl.n. – Jihlava
<b>323</b>	Střelice – Hrušovany nad Jevišovkou, Moravské Bránice – Oslavany, Hrušovany nad Jevišovkou – Hevlín, Břeclav přednádraží – Znojmo, Boří les – Lednice
<b>324</b>	Brno-Maloměřice – Brno-Maloměřice St.3, Brno hl.n. – Kutná Hora hl.n.

Číslo	Obsahuje traťové úseky
<b>325</b>	Tišnov – Žďár nad Sázavou, Studenec – Křižanov, Havlíčkův Brod – Humpolec
<b>326/501a</b>	Brno-Maloměřice – Brno-Maloměřice St.6, Odb Brno-Židenice z – Česká Třebová, Odb Zádulka – Česká Třebová vjezd.sk., Odb Zádulka – Odb Les
<b>501</b>	Česká Třebová vjezd.sk. – Odb Parník, Česká Třebová odj.sk. – Odb Parník, Česká Třebová – Praha-Libeň
<b>502/503</b>	Kutná Hora hl.n. – Ústí nad Labem západ vjezd.n.
<b>502a + 541</b>	Nymburk vjezd.n. – Poříčany, Nymburk vjezd.n. – Mladá Boleslav město, Jičín – Nymburk město, Chlumeck nad Cidlinou – Odb Obora
<b>503a + 544</b>	Ústí nad Labem-Střekov – Děčín hl.n. nákl.n., Děčín východ dolní n. – Děčín-Prostřední Žleb, Děčín hl.n. nákl.n. – Bad Schandau
<b>504</b>	Ústí nad Labem hl.n.os.n. – Kadaň-Prunéřov, Odb České Zlatníky – Obrnice, Ústí nad Labem západ vjezd.n. – Bílina, Most – Most nové n. St.7, Most nové n. odjezd – Třebošice, Jirkov nz – Odb Dolní Rybník
<b>505</b>	Pardubice hl.n. – Jaroměř, Opatovice nad Labem-Pohřebačka – Odb Plačice, Choceň – Velký Osek
<b>506</b>	Týniště nad Orlicí – Otovice zastávka z, Dobruška nz – Opočno pod Orlickými horami, Václavice – Staroč
<b>507</b>	Havlíčkův Brod – Pardubice-Rosice nad Labem, Svitavy – Žďárec u Skutče
<b>508 + 537a</b>	Jaroměř – Liberec, Mladá Boleslav hl.n. – Turnov
<b>509</b>	Jaroměř – Trutnov hl.n., Teplice nad Metují – Trutnov střed, Trutnov-Poříčí – Kamienna Góra, Královec – Zaclěl
<b>510</b>	Trutnov hl.n. – Chlumeck nad Cidlinou, Martinice v Krkonoších – Rokytnice nad Jizerou, Kunčice nad Labem – Vrchlabí
<b>511</b>	Hradec Králové hl.n. – Turnov kolej č.23, Hněvčevy – Smiřice
<b>512 + 513</b>	Štítý – Lichkov, Miedzylesie – Ústí nad Orlicí, Letohrad – Týniště nad Orlicí, Rokytnice v Orlických horách – Doudleby nad Orlicí, Solnice – Častolovice
<b>514 + 523</b>	Trhový Štěpánov – Benešov u Prahy, Olbramovice – Sedlčany, Dobříš – Odb Skochovice, Čerčany – Praha-Vršovice
<b>515</b>	Zruč nad Sázavou – Kutná Hora hl.n., Třemošnice – Čáslav místní n., Kolín – Ledcečko, Pečky – Kouřim, Bošice – Bečváry
<b>516</b>	Světlá nad Sázavou – Čerčany
<b>517</b>	Heřmanův Městec – Chrudim město, Chrudim – Borohrádek, Prachovice kolej 1 – Přelouč, Choceň – Litomyšl
<b>519</b>	Benešov u Prahy – Praha-Vršovice
<b>520</b>	Odb Jeneček – Rudná u Prahy, Praha-Smíchov – Beroun-Závodí, Rakovník – Beroun os.n.
<b>521</b>	Odb Záběhlice – Praha-Radotín, Praha-Smíchov – Beroun seř.n.
<b>522</b>	Rakovník – Mladotice, Rakovník – Bečov nad Teplou, Protivec – Bochov
<b>524 + 537</b>	Milovice – Praha-Vysočany, Praha-Vysočany – Mladá Boleslav hl.n.
<b>525</b>	Praha-Libeň – Praha hl.n., Praha-Vysočany – Praha-Smíchov, Praha-Vršovice – Výh Praha-Vyšehrad, Praha odstavné n.-DKV – Praha hl.n. (kol. č. 103, 105), Praha odstavné n.-DKV – Praha hl.n. (kol. č. 102, 101), Praha-Běchovice – Praha-Vršovice ček.kol., Praha-Malešice – Praha-Žižkov n, Praha-Hostivař – Praha-Vysočany
<b>526</b>	Praha-Libeň – Výh Praha-Bubeneč, Odb Balabenka – Praha Masarykovo n.-viadukt, Praha-Libeň – Praha-Holešovice-Stromovka
<b>527</b>	Výh Praha-Bubeneč – Děčín hl.n., Ústí nad Labem hl.n. jih – Ústí nad Labem západ vjezd. n.
<b>528</b>	Praha-Smíchov spol.n. – Hostivice, Praha-Bubny Vltavská z – Kralupy nad Vltavou, Kladno – Rakovník
<b>529</b>	Odb Jeneček – Podlešín, Kralupy nad Vltavou předměstí – Velvary, Kralupy nad Vltavou – Obrnice
<b>531</b>	Louny – Postoloprty, Louny předměstí – Rakovník, Odb Bažantnice – Odb Vrbka, Žatec západ – Most, Žatec – Chomutov, Droužkovice – Odb Dubina
<b>532 + 530</b>	Mochov nz – Čelákovice, Čelákovice – Neratovice výh.č. 104, Neratovice – Kralupy nad Vltavou, Vraňany – Libochovice, Vraňany – Lužec nad Vltavou nz, Roudnice nad Labem – Zlonice

Číslo	Obsahuje traťové úseky
<b>533</b> + <b>534</b>	Kadaň-Prunéřov – Cheb, Kadaň-Prunéřov – Kaštice, Vilémov u Kadaně – Kadaňský Rohozec
<b>534a</b> + <b>535</b>	Chomutov – Vejprty st. hranice, Děčín hl.n. – Litvínov, Most nové n. odjezd – Moldava v Krušných horách
<b>536</b>	Mariánské Lázně – Johanngeorgenstadt, Krásný Jez – Nové Sedlo u Lokte, Chodov – Nová Role, Dalovice – Merklín
<b>539</b>	Česká Lípa hl.n. – Louny, Čížkovice – Obrnice, Lovosice – Řetenice, Žalhostice – Velké Žernoseky
<b>540</b>	Bakov nad Jizerou – Jedlová, Srní u České Lípy – Výh Žizníkov, Liberec – Děčín východ
<b>542</b>	Mělník – Mladá Boleslav hl.n., Mladá Boleslav město – Stará Paka, Odb Kamensko – Odb Zálučí
<b>543</b>	Cheb – Hranice v Čechách, Tršnice – Bad Brambach, Tršnice – Luby u Chebu
<b>546</b>	Benešov nad Ploučnicí – Sebnitz (Sachs), Rumburk – Ebersbach (Sachs), Mikulášovice dolní n. – Rumburk, Panský – Krásná Lípa
<b>547</b>	Liberec – Zawidów, Bílý Potok pod Smrkem – Raspenava, Frýdlant v Čechách – Jindřichovice pod Smrkem, Liberec – Zittau, Großschönau/S. – Seifhennersdorf, Varnsdorf – Rybníště
<b>548</b>	Liberec – Szklarska Poręba Górna, Železný Brod – Tanvald, Smržovka – Josefův Důl
<b>701</b>	Veselí nad Lužnicí – Havlíčkův Brod, Dobronín – Polná nz
<b>701a</b> + <b>702a</b> + <b>703</b>	Slavonice – Kostelec u Jihlavy, Tábor – Bechyně, Horní Cerekev – Tábor
<b>702</b> + <b>715</b>	Tábor – Písek, Zdice – Protivín, Putim – Ražice
<b>704</b> + <b>705a</b>	České Budějovice seř.n. – Benešov u Prahy, České Velenice – Veselí nad Lužnicí
<b>705</b> + <b>706</b>	Gmünd NÖ – České Budějovice os.n., Summerau – České Budějovice os.n., Rybník – Lipno nad Vltavou
<b>707</b>	Volary – České Budějovice os.n., Černý Kříž – Nové Údolí, Strakonice – Volary
<b>708</b> + <b>710</b>	Čičenice – Volary, Čičenice – Týn nad Vltavou, Netolice – Dívčice, Horažďovice předměstí – Klatovy
<b>709</b> + <b>714</b>	České Budějovice seř.n. – Plzeň hl.n.os.n., Rokycany – Nezvěstice
<b>711</b> + <b>710a</b>	Plzeň hl.n.os.n. – Železná Ruda-Alžbětín, Janovice nad Úhlavou – Domažlice
<b>712</b> + <b>714a</b>	Plzeň-Jižní Předměstí – Furth im Wald, Nýřany – Heřmanova Huť, Přovany – Bezdržice, Chrást u Plzně – Radnice
<b>713</b>	Beroun os.n. – Cheb
<b>715a</b> + <b>716</b>	Zadní Třebaň – Lochovice, Rožmitál pod Třemšínem – Březnice, Březnice – Strakonice, Nepomuk – Blatná
<b>717</b>	Domažlice – Planá u Mariánských Lázní, Svojšíň – Bor, Staňkov – Poběžovice
<b>719</b> + <b>531a</b>	Plzeň hl.n.os.n. – Žatec-Velichov, Lužná u Rakovníka – Žatec, Krupá – Kolečovice nz

## **B. Opatření v osobní dopravě**

### **Číslování vlaků osobní dopravy**

Číselná série 18600 – 18613 je vyčleněna pro mezinárodní nabídkové trasy na určených pohraničních úsecích se Slovenskou republikou.

### **Jízdní řády zvláštních vlaků**

Jízdní řády všech zvláštních vlaků všech dopravců jsou umístěny v Sešitu jízdních řádů zvláštních vlaků. Při sestavě ROV jsou jejich zpracovatelé povinni oslovit i všechny dotčené dopravce těchto vlaků a opatření pro jejich jízdy musí být součástí opatření bodu 6 tohoto ROV.

### **Přípoje mezi vlaky osobní dopravy**

Přípoje mezi vlaky osobní dopravy je pomůcka jízdního řádu, která obsahuje veškerá plánovaná opatření pro navazování přípojů mezi vlaky osobní dopravy dopravců zapojených do režimu tzv. "základní dopravní obslužnosti" (bez vlaků čistě komerčních dopravců). Pomůcka bude vydána pouze elektronicky. Veškeré odchylky od tohoto opatření pro vlaky dopravce ČD, a.s. může povolit pouze příslušný dispečer osobní dopravy ČD, a.s. Dále upozorňuji na platnost pomůcky "Prováděcí nařízení k Předpisu pro operativní řízení provozu SŽDC D7, část B Zásady řízení provozu na vybraných tratích" – oddíl A – Opatření dopravce k operativnímu řízení. V této pomůcce je obsažen souhrn činností, které v rámci operativního řízení provádějí samostatně zaměstnanci řízení provozu SŽDC bez souhlasu od dispečerů SŽDC a ČD.

## **C. Opatření v nákladní dopravě**

### **Číslování vlaků nákladní dopravy**

Číselná série 40000 – 49999 je vyčleněna pro mezinárodní vlaky bez dalšího číselného rozlišení dopravce, včetně nabídkových tras provozovatele dráhy. Číselné série 60000 – 68899, 80000 – 88899 jsou vlaky dopravce ČD Cargo, a.s., přičemž vlaky 8x9xx v každé číselné sérii jsou nabídkové trasy provozovatele dráhy na tratích provozovaných podle předpisů SŽDC D3 a D4. Číselné série 69000 – 69999, 89000 – 89899 jsou určeny pro vlaky ostatních dopravců mimo ČD Cargo, a.s.

### **Opatření k tratím v uzlu Praha v SJŘ**

Tabulky 4, 5 a 5a pro všechny tratě pražského uzlu jsou souhrnně vydány v rámci SJŘ 527 nákladní.

### Opatření k jízdám vnitrostátních nákladních expresních vlaků pro přepravu pošty

Pro přepravu pošty jsou v GVD 2018 určeny vlaky Nex 60050, 60052, 60054, 60051, 60053 a 60055. V případě mimořádností ve vlakové dopravě (zpoždění vlaků, výluky kolejí, odklony vlaků pro nesjízdnost úseků tratí, odstranění následků mimořádných událostí apod.) postupujte u těchto vlaků v souladu s čl. 2214 předpisu SŽDC D1.

<b>Vnitrostátní nákladní expresy pro přepravu pošty - GVD 2018</b>			
Nex 60050	Ostrava hl.n. (19:59) – Praha-Malešice (00:08)	nejede v ⑥/⑦, ⑦/① a 25./26., 26./27.XII., 1./2.I., 30./31.III. – 2./3.IV., 1./2., 8./9.V., 5./6., 6./7.VII., 28./29.IX.	Olomouc předn. (dobírá)
Nex 60052	Ostrava hl.n. (21:05) – Praha-Malešice (01:45)	nejede v ⑥/⑦, ⑦/① a 25./26., 26./27.XII., 1./2.I., 30./31.III. – 2./3.IV., 1./2., 8./9.V., 5./6., 6./7.VII., 28./29.IX.	Olomouc předn. (dobírá) Pardubice hl. n. (manipuluje) Kolín (odstavuje)
Nex 60054	Ostrava hl.n. (22:20) – Praha-Malešice (03:57)	jede v ①/② – ⑥/⑦ a 17./18.XII., nejede 25./26., 26./27.XII., 1./2.I., 30./31.III., 2./3.IV., 1./2., 8./9.V., 5./6., 6./7.VII., 28./29.IX., 17./18.XI.	Olomouc předn. (manipuluje) Pardubice hl. n. (manipuluje)
Nex 60051	Praha-Malešice (21:08) – Ostrava hl.n. (01:45)	nejede v ⑥/⑦, ⑦/① a 25./26., 26./27.XII., 1./2.I., 30./31.III. – 2./3.IV., 1./2., 8./9.V., 5./6., 6./7.VII., 28./29.IX.	Pardubice hl. n. (manipuluje) Olomouc předn. (odstavuje)
Nex 60053	Praha-Malešice (22:54) – Ostrava hl.n. (02:58)	nejede v ⑥/⑦, ⑦/① a 25./26., 26./27.XII., 1./2.I., 30./31.III. – 2./3.IV., 1./2., 8./9.V., 5./6., 6./7.VII., 28./29.IX.	Olomouc předn. (odstavuje)
Nex 60055	Praha-Malešice (01:23) – Ostrava hl.n. (06:45)	jede v ② – ⑦ a 18.XII., nejede 26., 27.XII., 2.I., 31.III., 3.IV., 2., 9.V., 6., 7.VII., 29.IX., 18.XI.	Pardubice hl. n. (manipuluje) Olomouc předn. (manipuluje)

### D. Opatření v oblasti kolejových vozidel

#### Opatření k provozu hnacích vozidel

Podmínky provozu drážního vozidla typu ES64U4-C a ES64U4-D jsou uvedeny v Pokynu provozovatele dráhy k zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 6/2008, č.j. 11445/14-O12 ve znění příslušných změn, podmínky provozu drážního vozidla typu ES64F4 jsou uvedeny v Pokynu provozovatele dráhy k zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 1/2012, č.j. 5499/12-OPD ve znění příslušných změn, podmínky provozu drážního vozidla TRAXX F140 MS jsou uvedeny v Pokynu provozovatele dráhy k zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 3/2013, č.j. S 20573/13-OZŘP, podmínky provozu drážního vozidla řady 380 jsou uvedeny v Pokynu provozovatele dráhy k zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 12/2010, č.j. 60174/10-OŘ ve znění příslušných změn.

Podmínky provozu elektrických jednotek řady 680 jsou uvedeny v Pokynu provozovatele dráhy k zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 4/2013, č.j. 22602/13-OZŘP ve znění příslušných změn.

Podmínky provozu drážního vozidla typu Regio Shuttle řady 840 a 841 jsou uvedeny v Pokynu provozovatele dráhy k zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 8/2011, č.j. 57299/11-OPD ve znění příslušných změn. Toto opatření se vztahuje i na všechna provedení řady BR 650 RegioShuttle RS-1.

Podmínky provozu motorových jednotek typu 218 Md, řady SA 134 jsou uvedeny v č.j. 19937/2016-SŽDC-O12 z 9.5.2016.

Provoz elektrických jednotek řad 440, 640, 650, 660 a 661, včetně jejich kombinace, se řídí čl. 3350 předpisu SŽDC D1.

### Opatření k provozu tažených vozidel

Podmínky provozu souprav podvozkových, jednostranně výklopných vozů řady LH 40 jsou uvedeny v Pokynu provozovatele dráhy k zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 9/2013 č.j. 36712/13-OZŘP ve znění příslušných změn.

Podmínky provozu nákladních vozů řady L jsou uvedeny v Pokynu provozovatele dráhy k zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 4/2016, č.j. S 10774/16-O12 ve znění příslušných změn.

Pokyny, týkající se provozu a provozování drážních vozidel, jsou umístěny na portálu v sekci – Přístup na ŽDC – Podmínky přístupu – Pokyny provozovatele dráhy k provozu drážních vozidel.

### ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

**Rozkaz o zavedení GVD platí pro celé období jízdního řádu 2018 a obsahuje důležitá opatření. Zajistěte proto, aby se s jeho obsahem seznámili všichni zaměstnanci, jichž se tato opatření týkají.**

**Ředitel odboru jízdního řádu**

***Ing. Miloš Houska v.r.***